

Mobile Origin


3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad Black PW34

PN: MO-PW34-BLK
User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A) Magnetic Wireless Charger Qi2 25W
- B) Apple AirPods Charging Pad
- C) USB-C Charging Interface
- D) Apple Watch Charging Pad
- E) LED Indicator

Specifications:

- Input USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Wireless Output AirPods: 5W Max
- Wireless Output Watch: 2.5W Max
- Product Dimensions Folded: Ø 61 x 30 mm
- Product Dimensions Unfolded: Ø 61 x 203 mm
- Colour: Black
- Material: ABS, PC, Silicone
- Weight: 93 g

Package Contents:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- 60W USB-C to USB-C Charging Cable 1 m
- User Manual

Instructions For Use:

1. Connect the wireless charger to the fast charger using a USB-C cable.
2. After connecting the power, the LED indicator will flash twice. It remains off in standby mode.
3. Place the device on the appropriate charging surface - charging will start within 1 second. Headphone placement ideally in the middle of the headphone charging area.
4. After the device is fully charged, remove it.

Note: Recommended adapter: use 45W or another one with PD 45W+ support.

LED Indicator Status:

- Power on: Blinks 2 times, then turns off.
- Phone/AirPods charging: Always on.
- Watch charging: No indication.
- Metal detection/abnormal charging are detected: Keep flashing.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.
- DO NOT place any metal or magnetic objects on the charging pad, as this may damage the circuitry or cause magnetic cards (e.g., bank cards) to lose functionality.
- DO NOT place items like coins on the pad while charging, as this may cause overheating.
- Only use the power supply or charger recommended or sold by the manufacturer.
- If this device does cause harmful interference to radio or television

reception (which can be determined by turning the device off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Magnetická bezdrátová nabíječka Qi2 25W
- B)** Nabíjecí podložka pro Apple AirPods
- C)** USB-C nabíjecí rozhraní
- D)** Nabíjecí podložka pro Apple Watch
- E)** LED indikátor

Specifikace:

- Vstup USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Bezdrátový výstup: 5W/7,5W/10W/15W/25W Max
- Bezdrátový výstup AirPods: 5W Max
- Bezdrátový výstup Watch: 2.5W Max
- Rozměry produktu složený: Ø 61 × 30 mm
- Rozměry produktu rozložený: Ø 61 × 203 mm
- Barva: Černá
- Materiál: ABS, PC, Silikon
- Hmotnost: 93 g

Obsah balení:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- 60W USB-C na USB-C nabíjecí kabel 1 m
- Uživatelský manuál

Návod k použití:

1. Připojte bezdrátovou nabíječku k rychlonabíječce pomocí kabelu USB-C.
2. Po připojení napájení LED indikátor dvakrát blikne. V pohotovostním režimu zůstává zhasnutý.
3. Umístěte zařízení na odpovídající nabíjecí plochu – nabíjení začne do 1 sekundy. Umístění sluchátek ideálně doprostřed nabíjecí oblasti pro sluchátka.
4. Po úplném nabití zařízení jej odeberte.

Poznámka: Doporučený adaptér: použijte s výkonem 45W nebo jiný s podporou PD 45W a více.

Stav LED indikátoru:

- Zapnutí napájení: 2× zabliká, poté zhasne.
- Nabíjení telefonu/AirPods: Trvale svítí.
- Nabíjení hodinek: Bez indikace.
- Detekce kovu/neběžné nabíjení: Neustále bliká.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEDEMONTUJTE, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani během používání, ani mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prášném prostředí.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi ani detergenty. Místo toho použijte suchý nebo lehce navlhčený hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme odpojit zařízení od nabíjení a nechat jej před dalším použitím vychladnout.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen jako hračka.
- NEPOKLÁDEJTE na nabíjecí podložku kovové nebo magnetické předměty, protože může dojít k poškození elektroniky nebo znehodnocení magnetických karet (např. platebních karet).
- NEPOKLÁDEJTE na podložku během nabíjení předměty jako mince, protože může dojít k přehřátí.
- Používejte pouze napájecí zdroj nebo nabíječku doporučenou nebo prodávanou výrobcem.
- Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo

televize (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), je uživatel vyzván k provedení jedné nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným použitím produktu nebo neoprávněnými úpravami/výměnou dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo riziku poškození zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. Po skončení jeho životnosti jej prosím odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Magnetická bezdrôtová nabíjačka Qi2 25W
- B)** Nabíjacia podložka pre Apple AirPods
- C)** USB-C nabíjacie rozhranie
- D)** Nabíjacia podložka pre Apple Watch
- E)** LED indikátor

Špecifikácie:

- Vstup USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Bezdrôtový výstup: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Bezdrôtový výstup AirPods: 5W Max
- Bezdrôtový výstup Watch: 2.5W Max
- Rozmery produktu zložený: Ø 61 × 30 mm
- Rozmery produktu rozložený: Ø 61 × 203 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: ABS, PC, Silikón
- Hmotnosť: 93 g

Obsah balenia:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- 60W USB-C na USB-C nabíjací kábel 1 m
- Uživatelský manuál

Návod na použitie:

1. Pripojte bezdrôtovú nabíjačku k rýchlonabíjačke pomocou kábla USB-C.
2. Po pripojení napájania LED indikátor dvakrát blikne. V pohotovostnom režime zostáva zhasnutý.
3. Umiestnite zariadenie na príslušnú nabíjajúcu plochu – nabíjanie sa spustí do 1 sekundy. Slúchadlá umiestnite ideálne do stredu nabíjacej oblasti pre slúchadlá.
4. Po úplnom nabití zariadenie odstráňte.

Poznámka: Odporúčaný adaptér: použite s výkonom 45W alebo iný s podporou PD 45W a viac.

Stav LED indikátora:

- Zapnutie napájania: 2× zabliká, potom zhasne.
- Nabíjanie telefónu/AirPods: Trvalo svieti.
- Nabíjanie hodínok: Bez indikácie.
- Detekcia kovu/abnormálne nabíjanie: Neustále bliká.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEDEMONTUJTE, nepalte ani nevystavujte produkt vode, či už počas používania alebo mimo neho.
- Vyhybajte sa používaniu produktu v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani detergenty. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte neobvykle vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie od nabíjania a nechať ho pred ďalším použitím vychladnúť.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený ako hračka.
- NEPOKLADAJTE na nabíjaciu podložku kovové alebo magnetické predmety, pretože môže dôjsť k poškodeniu elektroniky alebo znehodnoteniu magnetických kariet (napr. bankových kariet).
- NEPOKLADAJTE na podložku predmety ako mince počas nabíjania, pretože môže dôjsť k prehriatiu.
- Používajte iba napájací zdroj alebo nabíjačku odporúčanú alebo predávanú výrobcom.
- Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo

televízie (čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia), používateľ je vyzvaný, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je pripojený prijímač.
- Požiadat predajcu alebo skúseného rádio/TV technika o pomoc.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neoprávnenými úpravami/výmenou dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia vášho vybavenia alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Po skončení jeho životnosti ho prosím odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Magnetisches kabelloses Qi2-Ladegerät 25W
- B) Apple AirPods-Ladepad
- C) USB-C-Ladeschnittstelle
- D) Apple Watch-Ladepad
- E) LED-Anzeige

Spezifikationen:

- USB-C Eingang: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Kabellose Ausgangsleistung: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Kabelloser Ausgang AirPods: 5W Max
- Kabelloser Ausgang Watch: 2.5W Max
- Produktmaße gefaltet: Ø 61 × 30 mm
- Produktmaße entfaltet: Ø 61 × 203 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: ABS, PC, Silikon
- Gewicht: 93 g

Lieferumfang:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- 60W USB-C auf USB-C Ladekabel 1 m
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

1. Verbinden Sie das kabellose Ladegerät mit dem Schnellladegerät über ein USB-C-Kabel.
2. Nach dem Anschließen an die Stromversorgung blinkt die LED-Anzeige zweimal. Im Standby-Modus bleibt sie aus.
3. Platzieren Sie das Gerät auf der entsprechenden Ladefläche – das Laden startet innerhalb von 1 Sekunde. Platzierung der Kopfhörer idealerweise in der Mitte des Kopfhörer-Ladebereichs.
4. Entfernen Sie das Gerät nach vollständiger Aufladung.

Hinweis: Empfohlener Adapter: Verwenden Sie einen 45W-Adapter oder einen anderen mit PD 45W oder mehr.

LED-Anzeigenstatus:

- Einschalten des Netzteils: Blinkt 2 Mal, dann erlischt.
- Laden von Telefon/AirPods: Dauerhaft leuchtend.
- Laden der Uhr: Keine Anzeige.
- Metalldetektion/abnormale Ladung erkannt: Dauerhaft blinkend.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder dem Produkt Wasser aussetzen – weder während der Nutzung noch außerhalb.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatiblen Zubehörs kann ein Risiko für Verletzungen oder Schäden darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur bemerken, empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und abkühlen zu lassen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Legen Sie KEINE metallischen oder magnetischen Gegenstände auf das Ladepad, da dadurch die Schaltung beschädigt oder magnetische Karten (z. B. Bankkarten) funktionsunfähig werden können.
- Legen Sie während des Ladevorgangs KEINE Gegenstände wie Münzen auf das Pad, da dies zu Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Netzteil bzw. Ladegerät.
- Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, sollten Sie das Produkt von der Stromversorgung trennen.

pfang verursacht (was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann), wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichten oder Umplatzieren der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitze, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder unbefugte Änderungen/Teilewechsel.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um das Risiko von Geräteschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den relevanten Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A)** Mágneses vezeték nélküli Qi2 töltő 25W
- B)** Apple AirPods töltőpad
- C)** USB-C töltőcsatlakozó
- D)** Apple Watch töltőpad
- E)** LED-jelzőfény

Műszaki adatok:

- USB-C bemenet: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Vezeték nélküli kimenet: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Vezeték nélküli kimenet AirPods: 5W Max
- Vezeték nélküli kimenet Watch: 2.5W Max
- Termékméret összehajtva: Ø 61 × 30 mm
- Termékméret kihajtva: Ø 61 × 203 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: ABS, PC, Szilikon
- Súly: 93 g

Csomag tartalma:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- 60W USB-C – USB-C töltőkábel 1 m
- Használati útmutató

Használati utasítás:

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőt a gyorstöltőhöz USB-C kábelrel.
2. A tápellátás csatlakoztatása után a LED jelzőfény kétszer felvillan. Készenléti módban nem világít.
3. Helyezze a készüléket a megfelelő töltőfelületre – a töltés 1 másodpercen belül elindul. A fülhallgatót ideálisan a fülhallgató-töltőterület közepére helyezze.
4. A készülék teljes feltöltése után vegye le.

Megjegyzés: Ajánlott adapter: Használjon 45 W-os adaptert, vagy más, PD 45 W vagy nagyobb teljesítményűt.

LED-jelző állapota:

- Bekapcsolás: Kétszer villan, majd kialszik.
- Telefon/AirPods töltése: Folyamatosan világít.
- Óra töltése: Nincs jelzés.
- Fém érzékelése/rendellenes töltés: Folyamatosan villog.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket – sem használat közben, sem azon kívül.
- Ne használja a terméket szélsőségesen magas hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezet esetén.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- A nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatával járhat.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési állapot, és nem ad okot aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk a töltés megszakítását és a készülék lehűlését használat előtt.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játék.
- NE tegyen fém vagy mágneses tárgyakat a töltőpadra, mert ez károsíthatja az áramkört, illetve a mágneses kártyákat (pl. bankkártya) működésképtelenné teheti.
- NE helyezzen pénzürméket vagy hasonló tárgyakat a padra töltés közben, mert túlmelegedést okozhatnak.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott hálózati adaptert vagy töltőt használja.
- Ha ez az eszköz zavart okoz rádió- vagy televízió-vételben (ami

- a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg), a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani a zavart:
- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
 - A készülék és a vevő közötti távolság növelése.
 - A készülék másik áramkörön lévő aljzatba való csatlakoztatása, mint amelyen a vevő található.
 - Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvizek, tüzek, villámcsapás, földrengések), emberi hiba, a termék helytelen használata vagy jogosulatlan módosítások/alkatrészcserek okozta károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a sérülést.

Ez a termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható a háztartási hulladékba. Élettartama végén kérjük, juttassa el megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához.

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdona.

Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A) Magnetyczna bezprzewodowa ładowarka Qi2 25W
- B) Podkładka ładująca Apple AirPods
- C) Interfejs ładowania USB-C
- D) Podkładka ładująca Apple Watch
- E) Wskaźnik LED

Specyfikacja:

- Wejście USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Wyjście bezprzewodowe: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Wyjście bezprzewodowe AirPods: 5W Max
- Wyjście bezprzewodowe Watch: 2.5W Max
- Wymiary produktu złożony: $\varnothing 61 \times 30$ mm
- Wymiary produktu rozłożony: $\varnothing 61 \times 203$ mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: ABS, PC, Silikon
- Waga: 93 g

Zawartość opakowania:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- Kabel ładowania USB-C na USB-C 60W, 1 m
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

1. Podłącz bezprzewodową ładowarkę do szybkiej ładowarki za pomocą kabla USB-C.
2. Po podłączeniu zasilania dioda LED zamiga dwa razy. W trybie czuwania pozostanie wyłączona.
3. Umieść urządzenie na odpowiedniej powierzchni ładującej – ładowanie rozpocznie się w ciągu 1 sekundy. Słuchawki umieszczaj najlepiej na środku strefy ładowania słuchawek.
4. Po pełnym naładowaniu urządzenia zdejmij je z ładowarki.

Uwaga: Zalecany adapter: Użyj adaptera o mocy 45W lub innego obsługującego PD 45W i więcej.

Status wskaźnika LED:

- Włączenie zasilania: Miga 2 razy, następnie gaśnie.
- Ładowanie telefonu/AirPods: Stałe świecenie.
- Ładowanie zegarka: Brak wskazania.
- Wykrycie metalu/nieprawidłowe ładowanie: Ciągłe miganie.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE rozbieraj, nie pal i nie wystawiaj produktu na działanie wody – ani podczas użytkowania, ani poza nim.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zapyłonym środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stanowić ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie stanowi powodu do niepokoju. W przypadku zauważenia nietypowo wysokiej temperatury zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt. Produkt nie jest zabawką.
- NIE umieszczaj metalowych ani magnetycznych przedmiotów na podkładce ładującej, ponieważ może to uszkodzić układ elektroniczny lub spowodować rozmagnesowanie kart (np. kart bankowych).
- NIE kładź przedmiotów takich jak monety na podkładkę podczas ładowania – może to spowodować przegrzewanie.
- Używaj wyłącznie zasilacza lub ładowarki zalecanej lub sprzedawanej przez producenta.
- Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie ur-

- ządzenia), użytkownik powinien podjąć jedną z poniższych czynności:
- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
 - Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
 - Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
 - Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powódzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany do zwykłych odpadów komunalnych.

Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Μαγνητικός ασύρματος φορτιστής Qi2 25W
- B) Βάση φόρτισης Apple AirPods
- C) Διεπαφή φόρτισης USB-C
- D) Βάση φόρτισης Apple Watch
- E) LED ένδειξη

Προδιαγραφές:

- Είσοδος USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Ασύρματη έξοδος: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Ασύρματη έξοδος AirPods: 5W Max
- Ασύρματη έξοδος Watch: 2.5W Max
- Διαστάσεις προϊόντος κλειστό: $\varnothing 61 \times 30$ mm
- Διαστάσεις προϊόντος ανοιχτό: $\varnothing 61 \times 203$ mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: ABS, PC, σιλικόνη
- Βάρος: 93 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C 60W, 1 m
- Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

1. Συνδέστε τον ασύρματο φορτιστή σε γρήγορο φορτιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.
2. Αφού συνδέσετε την παροχή ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές. Θα παραμείνει σβηστή σε λειτουργία αναμονής.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στην κατάλληλη επιφάνεια φόρτισης – η φόρτιση θα ξεκινήσει μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κέντρο της ζώνης φόρτισης.
4. Μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής, αφαιρέστε την από τον φορτιστή.

Σημείωση: Συνιστώμενος αντάπτορας: Χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή 45W ή άλλον με υποστήριξη PD 45W και άνω.

Κατάσταση LED ένδειξης:

- Ενεργοποίηση τροφοδοσίας: Αναβοσβήνει 2 φορές, μετά σβήνει.
- Φόρτιση τηλεφώνου/AirPods: Πάντα αναμμένο.
- Φόρτιση ρολογιού: Καμία ένδειξη.
- Ανίχνευση μετάλλου/ανώμαλη φόρτιση: Συνεχές αναβόσβημα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό – ούτε κατά τη χρήση ούτε εκτός αυτής.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένο περιβάλλον.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλής θερμοκρασίας, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν τη χρήση.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα. Δεν είναι παιχνίδι.
- ΜΗΝ τοποθετείτε μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα στη βάση φόρτισης, καθώς μπορεί να βλάψουν το ηλεκτρονικό κύκλωμα ή να απομαγνητίσουν κάρτες (π.χ. τραπεζικές).
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα όπως νομίσματα στη βάση κατά τη φόρτιση – μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που συνιστά ή πωλεί ο κατασκευαστής.
- Εάν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα (ελέγξτε απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη

συσκευή), ο χρήστης πρέπει να:

- Αλλάξει κατεύθυνση ή θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήσει την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Συνδέσει τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από τον δέκτη.
- Συμβουλευτεί τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό P/TV.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Η τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για την αποφυγή ζημιάς ή τραυματισμού.

Το προϊόν υπόκειται στην οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και πρότυπα της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης έγινε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή ερωτήσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) Magnetisk trådløs Qi2 oplader 25W
- B) Opladningsmåtte til Apple AirPods
- C) USB-C opladningsinterface
- D) Opladningsmåtte til Apple Watch
- E) LED-indikator

Specifikationer:

- USB-C input: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A
- Trådløs output: 5W/7.5W/10W/15W/25W Max
- Trådløs output AirPods: 5W Max
- Trådløs output Watch: 2.5W Max
- Produktmål (sammenfoldet): Ø 61 × 30 mm
- Produktmål (udfoldet): Ø 61 × 203 mm
- Farve: Sort
- Materiale: ABS, PC, Silikone
- Vægt: 93 g

Indhold i pakken:

- 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black
- USB-C til USB-C opladningskabel 60W, 1 m
- Brugervejledning

Brugsanvisning:

1. Tilslut den trådløse oplader til en hurtigoplader via USB-C-kablet.
2. Efter tilslutning af strømmen blinker LED-indikatoren to gange. Den forbliver slukket i standbytilstand.
3. Placer enheden på den passende opladningszone – opladning starter inden for 1 sekund. Placer høretelefonerne bedst i midten af opladningszonen.
4. Når enheden er fuldt opladet, fjern den fra opladeren.

Bemærk: Anbefalet adapter: Brug en 45W-adapter eller en anden med PD 45W eller mere.

LED-indikatorstatus:

- Tænding af strøm: Blinker 2 gange, derefter slukker.
- Opladning af telefon/AirPods: Altid tændt.
- Opladning af ur: Ingen indikation.
- Metaldetektion/abnorm opladning detekteret: Blinker konstant.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Må ikke skilles ad, brændes eller udsættes for vand – hverken under brug eller uden for brug.
- Undgå brug af produktet under ekstremt høje temperaturer, høj fugtighed eller støvede omgivelser.
- Rengør ikke produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatible tilbehør kan medføre risiko for skader eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normalt og ufarligt. Hvis temperaturen bliver unormalt høj, anbefales det at afbryde opladningen og lade enheden køle af inden videre brug.
- Hold produktet væk fra børn og dyr. Produktet er ikke en legetøj.
- Placer ikke metal- eller magnetiske genstande på opladningsmåtten, da det kan beskadige elektronikken eller afmagnetisere kort (f.eks. bankkort).
- Placer ikke genstande som mønter på måtten under opladning – det kan forårsage overophedning.
- Brug kun den strømforsyning eller oplader, der anbefales eller sælges af producenten.
- Hvis enheden forårsager forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelse (kan kontrolleres ved at slukke og tænde enheden), bør brugeren:

- Ændre retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Øge afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslutte enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end modtageren.
- Konsultere sælgeren eller en erfaren TV-tekniker.

Garantien dækker ikke:

Skader forårsaget af u hensigtsmæssig transport, naturkatastrofer (oversvømmelse, brand, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Følg forsigtighedsforanstaltninger og instruktioner for at undgå skader på enheden eller personska de.

Produktet er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Efter slutningen af produktets levetid skal det afleveres på et egnet indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler.

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ved spørgsmål eller problemer kontakt producenten:

customercare@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,

Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

