

Mobile Origin

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9



PN: MO-WMP-PB9

User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A) Magnetic Wireless Charger (Compatible with Apple Watch)
- B) Digital Battery Level Display
- C) USB-C Input/Output Port
- D) Power Button

Specifications:

Capacity: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)
Rated Capacity: 6500mAh
Input USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
Output USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max)
Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
Watch Wireless Output: 5V/2.5W
Product Dimensions: 72 x 114 x 16 mm
Colour: Black
Material: Fireproof ABS+PC
Weight: 194 g

Package Contents:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9
Charging Cable USB-C
User Manual

Instructions For Use:

Charging the Power bank

- Before using the power bank for the first time, make sure to fully charge it.
- To charge, connect the included USB-C cable to the USB-C port on the power bank.
- Plug the other end of the cable into a USB power source, such as a wall charger or car charger. (Note: The adapter is not included in the package.)
- The power bank features an LCD display that shows the current battery percentage. A blinking number indicates that the device is charging. Once it reaches 100%, the battery is fully charged.
- If fast charging is detected, a green lightning icon will appear.

Charging Your Devices

Please use one of the following methods to charge your devices:

1. USB-C Port

Connect a USB cable between the power bank and your device. Charging will start automatically. The battery level will be shown on the LCD display. If fast charging is detected, a green lightning symbol will light up.

EN

2. Wireless Charging

Place a device compatible with MagSafe wireless charging at the center of the power bank. It will automatically align and attach using strong built-in magnets. Place your Apple Watch at the center of the power bank, aligned with the watch icon. It will automatically snap into place using strong built-in magnets. Place your device correctly on the wireless charging pad. Charging will begin automatically. Your device should display a charging indicator, and the power bank will show both a green wireless symbol and lightning symbol next to the battery percentage.

Important Safety Instructions:

- DO NOT apply excessive force or subject the product to impacts.
- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- DO NOT insert any foreign objects into the openings or port of the power bank.
- DO NOT attempt to disassemble, repair, or open the power bank in any way.
- Keep the product out of reach of children and pets. This is not a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage resulting from improper transportation or unavoidable external factors such as floods, fires, lightning, earthquakes, or other natural disasters. Any damages caused by human factors, misuse of the product, unauthorised alteration to or change of parts components of the product, etc.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

CZ

Popis produktu:

- A) Magnetická bezdrátová nabíječka (kompatibilní s Apple Watch)
- B) Digitální zobrazení úrovně baterie
- C) Vstupní/výstupní port USB-C
- D) Tlačítko napájení

Specifikace:

Kapacita: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)
Jmenovitá kapacita: 6500mAh
Vstup USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
Výstup USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max)
Bezdrátový výstup: 5W/7.5W/10W/15W
Bezdrátový výstup pro hodinky: 5V/2.5W
Rozměry produktu: 72 x 114 x 16 mm
Barva: Černá
Materiál: Ohnivzdorný ABS+PC
Hmotnost: 194 g

Obsah balení:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9
Nabíjecí kabel USB-C
Uživatelský manuál

Návod k použití:

Nabíjení powerbanky

- Před prvním použitím powerbanky se ujistěte, že je plně nabitá.
- K nabíjení připojte přiložený kabel USB-C do portu USB-C na powerbanke.
- Druhý konec kabelu zapojte do zdroje napájení USB, například do síťového adaptéru nebo autonabíječky. (Poznámka: Adaptér není součástí balení.)
- Powerbanka je vybavena LCD displejem, který ukazuje aktuální procento nabití baterie. Blikající číslo signalizuje, že se zařízení nabíjí. Jakmile dosáhne 100 %, je baterie plně nabitá.
- Pokud je detekováno rychlé nabíjení, objeví se ikona zeleného blesku.

Nabíjení zařízení

K nabíjení zařízení použijte jednu z následujících metod:

1. Port USB-C

Připojte USB kabel mezi powerbanku a vaše zařízení. Nabíjení začne automaticky. Úroveň nabití baterie se zobrazí na LCD displeji. Pokud je detekováno rychlé nabíjení, rozsvítí se ikona zeleného blesku.

SK

2. Bezdrátové nabíjení

Položte zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením MagSafe do středu powerbanky. Zařízení se automaticky zarovná a přichytí díky silným vestavěným magnetům. Apple Watch položte do středu powerbanky, znázorňující s ikonou hodinek. Automaticky se přichytí díky silným vestavěným magnetům. Položte zařízení správně na bezdrátovou nabíjecí podložku. Nabíjení začne automaticky. Na zařízení by se poté měl zobrazit indikátor nabíjania a na powerbanke sa vedľa percenta nabitia zobrazí zelený symbol bezdrátového nabíjania a blesku.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEVYVÍJTE nadměrnou sílu ani nevystavujte produkt nárazům.
- NEROZEBÍREJTE, nespálujte ani nevystavujte produkt vodě, až už je používán nebo ne.
- Vyhýbajte se používaniu produktu vo veľmi vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašném prostredí.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranení alebo poškodení.
- Během nabíjení se produkt může zahřívát. To je normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme odpojit zařízení od nabíjení a nechat jej vychladnout před dalším použitím.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi nebo čistícími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- NEVKLÁDEJTE do otvorů nebo portu powerbanky žádné cizí předměty.
- NEPOKÚŠEJTE se o rozobírání, opravu nebo otvírání powerbanky jakýmkoli způsobem.
- UCHOVÁVEJTE produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobená nesprávnou přepravou nebo nevyhnutelnými vnějšími faktory, jako jsou povodně, požáry, blesky, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy. Jakákoli poškození způsobená lidskými faktory, nesprávným použitím produktu, neoprávněnou úpravou nebo změnou součástí produktu atd.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo riziku poškození zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Na konci jeho životnosti jej prosím odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EÚ. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

SK

Popis produktu:

- A) Magnetická bezdrátová nabíjačka (kompatibilná s Apple Watch)
- B) Digitálny displej úrovne batérie
- C) Vstupný/výstupný port USB-C
- D) Tlačidlo napájania

Špecifikácie:

Kapacita: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)
Menovitá kapacita: 6500mAh
Vstup USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
Výstup USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max)
Bezdrátový výstup: 5W/7.5W/10W/15W
Bezdrátový výstup pre hodinky: 5V/2.5W
Rozmery produktu: 72 x 114 x 16 mm
Farba: Čierna
Materiál: Ohňovzdorný ABS+PC
Hmotnosť: 194 g

Obsah balenia:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9
Nabíjací kábel USB-C
Návod na použitie

Návod na použitie:

Nabíjanie powerbanky

- Pred prvým použitím powerbanky sa uistite, že je úplne nabitá.
- Na nabíjanie pripojte priložený kábel USB-C do portu USB-C na powerbanke.
- Druhý koniec kábla zapojte do zdroja napájania USB, napríklad do sieťového adaptéra alebo autonabíjačky. (Poznámka: Adaptér nie je súčasťou balenia.)
- Powerbanka je vybavená LCD displejom, ktorý ukazuje aktuálne percento nabitia batérie. Blikajúce číslo signalizuje, že sa zariadenie nabíja. Keď dosiahne 100 %, batéria je úplne nabitá.
- Ak je detegované rýchle nabíjanie, zobrazí sa ikona zeleného blesku.

Nabíjanie zariadení

Na nabíjanie zariadení použite jednu z nasledujúcich metód:

1. Port USB-C

Pripojte USB kábel medzi powerbanku a vaše zariadenie. Nabíjanie začne automaticky. Úroveň nabitia batérie sa zobrazí na LCD displeji. Ak je detegované rýchle nabíjanie, rozsvieti sa ikona zeleného blesku.

SK

2. Bezdrôtové nabíjanie

Položte zariadenie kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním MagSafe do stredu powerbanky. Zariadenie sa automaticky zarovná a prichytí pomocou silných vstavaných magnetov. Apple Watch položte do stredu powerbanky, zarovnané s ikonou hodiniek. Automaticky sa prichytia pomocou silných vstavaných magnetov. Položte zariadenie správne na bezdrôtovú nabíjaciu podložku. Nabíjanie začne automaticky. Na zariadení by sa mal zobrazit indikátor nabíjania a na powerbanke sa vedľa percenta nabitia zobrazí zelený symbol bezdrôtového nabíjania a blesku.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEVYVÍJAJTE nadmernú silu ani nevystavujte produkt nárazom.
- NEROZBERAJTE, nespálujte ani nevystavujte produkt vode, či už je používaný alebo nie.
- Vyhýbajte sa používaniu produktu vo veľmi vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Počas nabíjania sa produkt môže zahriať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie od nabíjania a nechať ho vychladnúť pred opätovným použitím.
- NEČISTITE produkt chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne vlhku handričku.
- NEVKLADAJTE do otvorov alebo portu powerbanky žiadne cudzie predmety.
- NEPOKÚŠAJTE sa o rozoberanie, opravu alebo otváranie powerbanky akýmkoľvek spôsobom.
- UCHOVÁVAJTE produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nie je to hračka.

Záruka sa nevztahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenia spôsobené nesprávnou prepravou alebo nevyhnutnými vonkajšími faktormi, ako sú povodne, požiare, blesky, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy. Akékoľvek poškodenia spôsobené ľudskými faktormi, nesprávnym použitím produktu, neoprávnenu úpravou alebo zmenou súčastí produktu atď.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia zariadení alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. Na konci jeho životnosti ho prosím odovzdajte na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

DE

Produktbeschreibung:

- A) Magnetisches kabelloses Ladegerät (kompatibel mit Apple Watch)
- B) Digitalanzeige des Batteriestands
- C) USB-C Ein-/Ausgangsanschluss
- D) Ein-/Ausschalter

Technische Daten:

Kapazität: 10000mAh (3,85V/38,5Wh)
Nennkapazität: 6500mAh
Eingang USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
Ausgang USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)
Kabelloses Laden: 5W/7,5W/10W/15W
Kabelloses Laden für Uhr: 5V/2.5W
Produktabmessungen: 72 x 114 x 16 mm
Farbe: Schwarz
Material: Feuerfestes ABS+PC
Gewicht: 194 g

Lieferumfang:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9
USB-C Ladekabel
Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

Aufladen der Powerbank

- Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Powerbank an.
- Stecken Sie das andere Kabelende in eine USB-Stromquelle, z. B. ein Netzteil oder ein Autoladegerät. (Hinweis: Ein Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Die Powerbank verfügt über ein LCD-Display, das den aktuellen Batteriestand anzeigt. Eine blinkende Zahl zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Sobald 100 % erreicht sind, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.
- Wenn Schnellladen erkannt wird, erscheint ein grünes Blitzsymbol.

Aufladen Ihrer Geräte

Bitte verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Ihre Geräte aufzuladen:

1. USB-C-Anschluss

Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel mit der Powerbank. Das Laden startet automatisch. Der Batteriestand wird auf dem LCD-Display angezeigt. Bei Schnellladen leuchtet ein grünes Blitzsymbol.

2. Kabelloses Laden

Legen Sie ein mit MagSafe kompatibles Gerät mittig auf die Powerbank. Es wird automatisch durch integrierte starke Magnete ausgerichtet und befestigt. Legen Sie Ihre Apple Watch mittig auf die Powerbank, ausgerichtet mit dem Uhrensymbol. Sie wird automatisch durch integrierte Magnete fixiert. Positionieren Sie Ihr Gerät korrekt auf der Ladefläche. Der Ladevorgang startet automatisch. Ihr Gerät sollte eine Ladeanzeige zeigen, und die Powerbank zeigt sowohl ein grünes kabelloses Symbol als auch ein Blitzsymbol neben dem Batteriestand.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus und setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus.
- Zerlegen, verbrennen oder tauchen Sie das Produkt niemals ins Wasser – weder im Betrieb noch im ausgeschalteten Zustand.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen – das ist normal. Bei ungewöhnlich hoher Temperatur trennen Sie bitte das Gerät vom Strom und lassen es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen oder Anschlüsse der Powerbank ein.
- Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu zerlegen, zu reparieren oder zu öffnen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Es ist kein Spielzeug.

Die Garantie entfällt in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport oder unvermeidbare externe Einflüsse wie Überschwemmungen, Feuer, Blitzschlag, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen. Schäden, die durch menschliches Fehlverhalten, unsachgemäße Verwendung, unautorisierte Änderungen oder den Austausch von Bauteilen verursacht wurden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Anleitungen, um Schäden an Ihren Geräten oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter: customercare@mobileorigin.com

Termékleírás:

A) Mágneses vezeték nélküli töltő (Apple Watch-kompatibilis)

B) Digitális töltőszéjelző kijelző

C) USB-C bemenet/kimenet

D) Bekapcsológomb

Műszaki adatok:

Kapacitás: 10000mAh (3,85V/38,5Wh)

Névleges kapacitás: 6500mAh

USB-C bemenet: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

USB-C kimenet: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (maks. 20W)

Vezeték nélküli kimenet: 5W/7,5W/10W/15W

Óratöltés vezeték nélkül: 5V/2.5W

Termék mérete: 72 x 114 x 16 mm

Szín: Fekete

Anyag: Tűzálló ABS+PC

Tömeg: 194 g

Csomag tartalma:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9

USB-C töltőkábel

Használati útmutató

Használati útmutató:

A power bank töltése

• Használat előtt első alkalommal teljesen töltse fel a power bankot.

• Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a power bank USB-C portjához.

• A kábel másik végét dugja be egy USB áramforrásba, például fali töltőbe vagy autós töltőbe. (Megjegyzés: a csomag nem tartalmaz adaptert.)

• A power bank LCD kijelzőjén látható az aktuális töltöttségi szint. A villogó szám azt jelzi, hogy töltés alatt van. Ha eléri a 100%-ot, teljesen feltöltődött.

• Gyors töltés esetén zöld villám ikon jelenik meg.

Eszközök töltése

Az alábbi módszerek valamelyikével töltse eszközeit:

1. USB-C port

Csatlakoztassa a power bankot és az eszközt egy USB kábelrel. A töltés automatikusan elindul.

A töltöttségi szint megjelenik az LCD kijelzőn. Ha gyors töltést észlel, zöld villám szimbólum világít.

2. Vezeték nélküli töltés

Helyezzen egy MagSafe-kompatibilis eszközt a power bank közepére. A beépített erős mágnesek automatikusan igazítják és rögzítik.

Helyezze az Apple Watch-ot a power bank közepére az óra ikonhoz igazítva. Az óra automatikusan a helyére pattan az erős mágnesek segítségével.

Helyezze az eszközt pontosan a vezeték nélküli töltőfelületre. A töltés automatikusan elindul. Az eszköz töltéjelzőt mutat, a power bank pedig zöld vezeték nélküli szimbólumot és villámjelet jelenít meg a töltöttségi százalék mellett.

Fontos biztonsági utasítások:

• NE alkalmazzon tűlzott erőt, és NE tegye ki ütésnek a terméket.

• NE szerezje szét, NE égesse el, és NE tegye vízbe – használat közben sem!

• NE használja szélsőélesen magas hőmérsékleten, magas páratartalomban vagy poros környezetben.

• Kompatibilitás nélküli tartozék használata sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.

• A termék melegeдhet töltés közben – ez normális jelenség. Ha a hőmérséklet rendellenesen magas, húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni használat előtt.

• NE tisztítsa vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.

• NE helyezzen idegen tárgyakat a power bank nyílásaiba vagy portjaiba.

• NE próbálja meg szétszerelni, javítani vagy kinyitni a power bankot.

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék.

A jótállás nem érvényes az alábbi esetekben:

Helytelen szállításhól vagy elkerülhetetlen külső tényezőkből (pl. árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés vagy

egyéb természeti katasztrófa) eredő károk.

Emberi tényezők, helytelen használat, engedély nélküli módosítás vagy alkatrészek cseréje okozta károk.

Megjegyzés:

A biztonsági előírások és használati utasítások betartása fontos az eszköz épségének és a sérülések elkerülése érdekében.

Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem doobható ki a háztartási hulladékkal. Élettartama végén vigye el megfelelő gyűjtőhelyre elektromos és elektronikai hulladék újrahasznosítására.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőség értékelése a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történt.

Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz a következő e-mail címen: customercare@mobileorigin.com

Opis produktu:

A) Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa (kompatybilna z Apple Watch)

B) Cyfrowy wyświetlacz poziomu ładowania

C) Port USB-C do ładowania i przesyłu energii

D) Przycisk zasilania

Specyfikacja techniczna:

Pojemność: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)

Pojemność znamionowa: 6500mAh

Wejście USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

Wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (maks. 20W)

Bezprzewodowe ładowanie: 5W/7.5W/10W/15W

Bezprzewodowe ładowanie zegarka: 5V/2.5W

Wymiary produktu: 72 x 114 x 16 mm

Kolor: Czarny

Materiał: Ognioodporny ABS+PC

Waga: 194 g

Zawartość opakowania:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9

Kabel ładujący USB-C

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

Ładowanie power banku

• Przed pierwszym użyciu należy całkowicie naładować power bank.

• Aby rozpocząć ładowanie, podłącz do portu USB-C w power banku dołączony kabel USB-C.

• Drugi koniec kabla podłącz do źródła zasilania USB, np. ładowarki sieciowej lub samochodowej. (Uwaga: adapter nie znajduje się w zestawie.)

• Power bank posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualny poziom naładowania baterii. Migająca liczba oznacza, że urządzenie się ładuje. Po osiągnięciu 100% akumulator jest w pełni naładowany.

• Jeśli wykryte zostanie szybkie ładowanie, pojawi się zielona ikona pioruna.

Ładowanie urządzeń

Aby naładować swoje urządzenie, skorzystaj z jednej z poniższych metod:

1. Port USB-C

Podłącz urządzenie do power banku za pomocą kabla USB. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Poziom baterii będzie widoczny na wyświetlaczu LCD. W przypadku szybkiego ładowania pojawi się zielony symbol pioruna.

2. Ładowanie bezprzewodowe

Umieść urządzenie kompatybilne z ładowaniem bezprzewodowym MagSafe na środku power banku.

Wbudowane silne magnesy automatycznie je wyrównają i przyciągną.

Umieść Apple Watch na środku power banku, zgodnie z ikoną zegarka – zostanie on automatycznie przyciągnięty na miejsce.

Prawidłowo ustawione urządzenie rozpocznie ładowanie automatycznie. Na ekranie urządzenia powinien pojawić się wskaźnik ładowania, a na power banku widoczna będzie zielona ikona ładowania bezprzewodowego i pioruna obok poziomu ładowania.

Ważne środki ostrożności:

• NIE należy używać nadmiernej siły ani narażać produktu na uderzenia.

• NIE bierzcie, nie palic ani nie wystawiać produktu na kontakt z wodą – niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie.

• Unikaj stosowania produktu w bardzo wysokich temperaturach, dużej wilgotności lub zapylonym środowisku.

• Korzystanie z niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.

• Produkt może nagrzewać się podczas ładowania – jest to normalne zjawisko. Jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie, odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed dalszym użytkowaniem.

• NIE czyścić produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

• NIE wkładać żadnych obcych przedmiotów do portów lub otworów power banku.

• NIE próbować samodzielnie rozkręcać, naprawiać ani otwierać power banku.

• Trzymać produkt z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub nieuniknionymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi lub inne kłęski żywiołowe. Wszelkie uszkodzenia spowodowane czynnikiem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieautoryzowaną ingerencją lub zmianami w częściach/komponentach produktu.

Uwaga:

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzeń lub obrażeń.

Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem: customercare@mobileorigin.com

Περιγραφή προϊόντος:

A) Μαγνητικός ασύρματος φορτιστής (Συμβατός με Apple Watch)

B) Ψηφιακή ένδειξη στάθμης μπαταρίας

C) Θύρα USB-C για εισοδο/έξοδο

D) Κομπι λειτουργίας

Τεχνικές προδιαγραφές:

Χωρητικότητα: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)

Ονομαστική χωρητικότητα: 6500mAh

Είσοδος USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Μέγιστο 18W)

Έξοδος USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Μέγιστο 20W)

Ασύρματη έξοδος: 5W/7.5W/10W/15W

Ασύρματη έξοδος για ρολόι: 5V/2.5W

Διαστάσεις προϊόντος: 72 x 114 x 16 mm

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: Ανθεκτικό στη φωτιά ABS+PC

Βάρος: 194 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9

Καλώδιο φόρτισης USB-C

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

Φόρτιση του Power Bank

• Πριν χρησιμοποιήσετε το power bank για πρώτη φορά, φροντίστε να το φορτίσετε πλήρως.

• Για να το φορτίσετε, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C του power bank.

• Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια πηγή ρεύματος USB, όπως φορτιστή τσίχου ή αυτοκινήτου. (Σημείωση: Ο αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.)

• Το power bank διαθέτει οθόνη LCD που εμφανίζει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. Ο αριθμός που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη. Όταν φτάσει στο 100%, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

• Εάν ανιχνευθεί γρήγορη φόρτιση, θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο κεραυνού.

Φόρτιση των συσκευών σας

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να φορτίσετε τις συσκευές σας:

1. Θύρα USB-C

Συνδέστε ένα καλώδιο USB μεταξύ του power bank και της συσκευής σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

Η στάθμη της μπαταρίας θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αν εντοπιστεί γρήγορη φόρτιση, θα φωτιστεί το πράσινο σύμβολο του κεραυνού.

Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

2. Ασύρματη φόρτιση

Τοποθετήστε μια συσκευή συμβατή με ασύρματη φόρτιση MagSafe στο κέντρο του power bank. Θα ευθυγραμμιστεί και θα κολλήσει αυτόματα χάρη στους ενσωματωμένους μαγνήτες.

Τοποθετήστε το Apple Watch στο κέντρο του power bank, στο σημείο με το εικονίδιο του ρολογιού. Θα εφαρμόσει αυτόματα με τη βοήθεια των μαγνητών.

Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή σας στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

Η συσκευή σας θα εμφανίσει ένδειξη φόρτισης, ενώ στο power bank θα εμφανιστούν το πράσινο σύμβολο ασύρματης φόρτισης και το σύμβολο κεραυνού δίπλα στο ποσοστό της μπαταρίας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

• ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη ή υποβάλλετε το προϊόν σε χτυπήματα.

• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε είναι σε χρήση είτε όχι.

• Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή οικονομμένο περιβάλλον.

• Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη.

• Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση – αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και αφήστε το να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

• ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.

• ΜΗΝ εισάγετε ξένα αντικείμενα στις θύρες ή τα ανοίγματα του power bank.

• ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή ανοίξετε το power bank με οποιονδήποτε τρόπο.

• Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Δεν είναι παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη μεταφορά ή εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Ζημιές που οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση, λανθασμένη χρήση του προϊόντος, μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή αλλαγές εξαρτημάτων του προϊόντος κ.λπ.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης στις συσκευές σας.

Το προϊόν αυτό υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Όταν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com

Produktbeskrivelse:

A) Magnetisk trådløs oplader (Kompatibel med Apple Watch)

B) Digital batteriniveaueviser

C) USB-C ind-/udgangsport

D) Tænd/sluk-knap

Specifikationer:

Kapacitet: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)

Nominel kapacitet: 6500mAh

Input USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

Output USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (maks. 20W)

Trådløs output: 5W/7.5W/10W/15W

Trådløs output til ur: 5V/2.5W

Produktmål: 72 x 114 x 16 mm

Farve: Sort

Materiale: Brandhæmmende ABS+PC

Vægt: 194 g

Pakkens indhold:

10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9

USB-C opladerkabel

Brugervejledning

Brugsanvisning:

Opladning af PowerBank

• Før du bruger powerbanken første gang, skal du sørge for at oplade den fuldt.

• Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til USB-C-porten på powerbanken.

• Sæt den anden ende af kablet i en USB-strømkilde, f.eks. en vægoplader eller en biloplader. (Bemærk: Adapter medfølger ikke.)

• Powerbanken har et LCD-display, der viser den aktuelle batteriprocet. Et blinkende tal indikerer, at opladning er i gang. Når det når 100 %, er batteriet fuldt opladet.

• Hvis hurtigopladning registreres, vises et grønt lynikon.

Opladning af dine enheder

Benyt en af følgende metoder for at oplade dine enheder:

Tilslut et USB-kabel mellem powerbanken og din enhed. Opladning starter automatisk.

Batteriniveauet vises på LCD-displayet. Hvis hurtigopladning registreres, tændes det grønne linsymbol.

2. Trådløs opladning

Placer en enhed, der understøtter MagSafe trådløs opladning, midt på powerbanken. Den vil automatisk justere og fastgøre sig via de indbyggede magneter.

Placer dit Apple Watch midt på powerbanken, justeret med urets ikon. Det fastgøres automatisk via de indbyggede magneter.

Placer enheden korrekt på den trådløse opladeflade. Opladningen starter automatisk.

Enheden viser en opladeindikator, og powerbanken viser både et grønt trådløst symbol og et linsymbol ved siden af batteriprocenten.

Kapacitet: 10000mAh (3.85V/38.5Wh)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

• UDSÆT IKKE produktet for overdreven kraft eller stød.

• DEMONTER, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand – uanset om det er i brug eller ej.

• Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i stødede omgivelser.

• Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for skade eller personskade.

• Det er normalt, at produktet bliver varmt under opladning. Hvis det bliver usædvanligt varmt, anbefales det at afbryde opladningen og lade det køle af, før du bruger det igen.

• RENGØR IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.

• INDSÆT IKKE fremmedlegemer i åbningerne eller portene på powerbanken.

• FORSØG IKKE at skille ad