

Mobile Origin

GaN 67W

Travel Adapter PW5

EU/UK/US/AUS






3x USB-C + USB-A


PN: MO-TRA67-PW5

User Manual



www.mobileorigin.com








EU PLUG/TYPE C



US PLUG/TYPE A



AUS PLUG/TYPE I



AUS PLUG/TYPE I



Type A

Type B

Type C

Type E

Type F

Type G



Type H

Type I

Type J

Type K

Type L

Product Description:

- A)** AC Output
- B)** LED Indicator
- C)** Plug Control EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Compatible Devices:

- F)** Electric Fan
- G)** Hair Straightener
- H)** Kettle
- I)** Small Travel Hair Dryers
- J)** Electric Razor
- K)** Controller
- L)** Earbuds
- M)** Smartphone
- N)** Tablet
- O)** Camera

Specifications:

Input: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A Max,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Single Port Output Mode:

A1 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A (45W Max)



C1/C2/C3 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,
20.3V/3.3A (67W Max)

II. Dual Port Output Mode:

C1+C2 Output: 5V/3A (15W Max)
C3+A1 Output: 5V/3A (15W Max)
C1/C2+C3 Output: 30W+30W (60W Max)
C1/C2+A1 Output: 30W+27W (57W Max)

III. Three Port Output Mode:

(C1+C2)+C3 Output: 15W+30W (45W Max)
(C1+C2)+A1 Output: 15W+27W (42W Max)
C1/C2+(C3+A1) Output: 30W+15W (45W Max)

IV. Four Port Output Mode:

C1+C2+C3+A1 Output: 5V/6A (30W Max)

Product Dimensions: 77 x 56 x 54 mm

Colour: Black

Material: Fireproof PC

Weight: 221 g

Package Contents:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x
USB-C + USB-A
User manual

Instructions For Use:

1. Socket Selection:

Based on the country you're located in, **(P)** rotate the adapter (see the "rotate" image), **(Q)** and select the appropriate plug type (EU, US, AUS, UK). Only one plug-type can be used at one time, other plug-pins are locked automatically. To unlock it, press the 'Unlock Plug' button.

2. Connecting Devices:

- Plug the adapter into the socket.
- Connect your device to the corresponding port (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Usage Modes:

The adapter automatically switches between single-port, dual-port, three-port, and four-port modes based on the number of connected devices (see the image with modes).

4. Fuse Replacement:

(R) When the travel adapter is used in conjunction with high-power devices that exceed the standard, the fuse may blow. At this time, a new main fuse needs to be replaced, all pins should be reversed, and a screwdriver or similar item should be used to pry

open the main fuse cover.

(S) The main fuse can be removed together with the fuse cover, and at the same time, pry open the spare fuse cover, install the spare fuse into the main fuse cover, and reinstall it in its original position.

5. Warnings and Safety:

Carefully read the manual before use.

- Do not overload the adapter: The maximum power is 2500W at 250V.
- This adapter does NOT convert voltage. To use an AC-powered electric device abroad, Please ENSURE it supports Dual Voltage (with "100-250V, 50/60Hz" printed on it).
- The adapter is not intended for voltage conversion—check your device's compatibility.
- Do not use in wet environments or with damaged cables.
- Each country has its own regulations regarding the use of travel adapters, please check in each country before use.
- No grounding, this product is for use with un-earthed or double insulated appliances only.
- Built-in safety shutters protect users from the direct touch of the parts on the socket outlet.

Important Safety Instructions:

- DO NOT apply excessive force or subject the product to impacts.
- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Keep the product out of reach of children and pets. This is not a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage resulting from improper transportation or unavoidable external factors such as floods, fires, lightning, earthquakes, or other natural disasters.

Any damages caused by human factors, misuse of

the product, unauthorised alteration to or change of parts components of the product, etc.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** AC výstup
- B)** LED indikátor
- C)** Volba zástrčky EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Kompatibilní zařízení:

- F)** Elektrický ventilátor
- G)** Žehlička na vlasy
- H)** Rychlovarná konvice
- I)** Cestovní fén na vlasy
- J)** Elektrický holicí strojek
- K)** Herní ovladač
- L)** Sluchátka
- M)** Smartphone
- N)** Tablety
- O)** Fotoaparát

Specifikace:

Vstup: 100-250V ~ 50/60Hz, 10A Max,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Režim výstupu s jedním portem:

A1 Výstup: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2,25A (45W Max)



C1/C2/C3 Výstup: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,
20,3V/3,3A (67W Max)

II. Režim výstupu se dvěma porty:

C1+C2 Výstup: 5V/3A (15W Max)
C3+A1 Výstup: 5V/3A (15W Max)
C1/C2+C3 Výkon: 30W+30W (60W Max)
C1/C2+A1 Výstup: 30W+27W (57W Max)

III. Tříportový výstupní režim:

(C1+C2)+C3 Výkon: 15W+30W (45W Max)
(C1+C2)+A1 Výstup: 15W+27W (42W Max)
C1/C2+(C3+A1) Výkon: 30W+15W(45W Max)

IV. Čtyřportový výstupní mód:

C1+C2+C3+A1 Výstup: 5V/6A (30W Max)

Rozměry produktu: 77 x 56 x 54 mm

Barva: Černá

Materiál: Ohnivzdorný PC

Hmotnost: 221 g

Obsah balení:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x
USB-C + USB-A

Uživatelská příručka

Návod k použití:

1. Výběr zásuvky:

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, **(P)** otočte adaptér (viz obrázek "otočení") **(Q)** a vyberte vhodný typ zástrčky (EU, US, AUS, UK). V jeden okamžik lze použít pouze jeden typ zástrčky, ostatní kolíky jsou automaticky uzamčeny. Chcete-li jej odemknout, stiskněte tlačítko 'Unlock Plug'.

2. Připojovací zařízení:

- Zapojte adaptér do zásuvky.
- Připojte zařízení k odpovídajícímu portu (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Režimy použití:

Adaptér automaticky přepíná mezi jednoportovým, dvouportovým, tříportovým a čtyřportovým režimem podle počtu připojených zařízení (viz obrázek s režimy).

4. Výměna pojistky:

(R) Při používání s výkonnými zařízeními může pojistka vyhořet. V takovém případě je nutné vyměnit hlavní pojistku – všechny kolíky otočte zpět, a pomocí šroubováku nebo podobného nástroje otevřete kryt hlavní pojistky.

(S) Hlavní pojistku lze vyjmout společně s krytem, zároveň otevřete kryt náhradní pojistky, vložte náhradní pojistku do krytu hlavní pojistky a vraťte ji zpět na původní místo.

5. Varování a bezpečnost:

Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- Nepřetěžujte adaptér: Maximální výkon je 2500W při 250V.
- Tento adaptér NEkonvertuje napětí. Chcete-li používat elektrické zařízení napájené střídavým proudem v zahraničí, ZAJISTĚTE, že podporuje duální napětí (s vytištěným „100-250V, 50/60Hz“).
- Adaptér není určen pro konverzi napětí – zkontrolujte kompatibilitu zařízení.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo s poškozenými kabely.
- Každá země má své vlastní předpisy týkající se používání cestovních adaptérů, před použitím si je prostudujte v každé zemi.
- Žádné uzemnění, tento produkt je určen pouze pro použití s neuzemněnými nebo dvojité izolovanými spotřebiči.
- Vestavěné bezpečnostní uzávěry chrání uživatele před přímým dotykem dílů na zásuvce.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu a nevystavujte výrobek nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, nespalujte ani nevystavujte působení vody, ať už je používán nebo ne.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Použití nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Výrobek se může během nabíjení zahřát. Toto je normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme odpojit zařízení z nabíjení a před dalším použitím jej nechat vychladnout.
- NEČISTĚTE výrobek chemikáliemi nebo čisticími prostředky. Místo toho použijte suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. To není hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Škody způsobené nesprávnou přepravou nebo nevyhnutelnými vnějšími faktory, jako jsou povodně, požáry, blesky, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy.

Jakékoli škody způsobené lidským faktorem, nesprávným používáním výrobku, neoprávněnou změnou nebo výměnou dílů komponentů výrobku atd.

Poznámky:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, abyste předešli jakémukoli riziku poškození vašeho zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Na konci své životnosti jej odnesete na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Tento výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** AC výstup
- B)** LED indikátor
- C)** Voľba zástrčky EÚ/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Kompatibilné zariadenie:

- F)** Elektrický ventilátor
- G)** Žehlička na vlasy
- H)** Rýchlovarná kanvica
- I)** Cestovný sušič na vlasy
- J)** Elektrický holiaci strojček
- K)** Herný ovládač
- L)** Slúchadlá
- M)** Smartphone
- N)** Tablety
- O)** Fotoaparát

Špecifikácia:

Vstup: 100-250V ~ 50/60Hz, 10A Max,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Režim výstupu s jedným portom:

A1 Výstup: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2,25A (45W Max)

SK

C1/C2/C3 Výstup: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,
20,3V/3,3A (67W Max)

II. Režim výstupu s dvoma portami:

C1+C2 Výstup: 5V/3A (15W Max)
C3+A1 Výstup: 5V/3A (15W Max)
C1/C2+C3 Výkon: 30 W+30 W (60 W Max)
C1/C2+A1 Výstup: 30 W+27 W (57 W Max)

III. Trojportový výstupný režim:

(C1+C2)+C3 Výkon: 15 W+30 W (45 W Max)
(C1+C2)+A1 Výstup: 15 W+27 W (42 W Max)
C1/C2+(C3+A1) Výkon: 30 W+15 W (45 W Max)

IV. Štvorportový výstupný mód:

C1+C2+C3+A1 Výstup: 5V/6A (30W Max)

Rozmery produktu: 77 x 56 x 54 mm

Farba: Čierna

Materiál: Ohňovzdorný PC

Hmotnosť: 221 g

Obsah balenia:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x
USB-C + USB-A

Užívateľská príručka

Návod na použitie:

1. Výber zásuvky:

Podľa krajiny, v ktorej sa nachádzate, **(P)** otočte adaptér (viď obrázok "otočenie") **(Q)** a vyberte vhodný typ zástrčky (EU, US, AUS, UK). V jeden okamih je možné použiť iba jeden typ zástrčky, ostatné kolíky sú automaticky uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, stlačte tlačidlo 'Unlock Plug'.

2. Pripojovacie zariadenie:

- Zapojte adaptér do zásuvky.
- Pripojte zariadenie k zodpovedajúcemu portu (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Režimy použitia:

Adaptér automaticky prepína medzi jednoportovým, dvojportovým, trojportovým a štvorportovým režimom podľa počtu pripojených zariadení (viď obrázok s režimami).

4. Výmena poistky:

(R) Pri používaní s výkonnými zariadeniami môže dôjsť k prepáleniu poistky. V takom prípade je potrebné vymeniť hlavnú poistku – všetky kolíky otočte späť a pomocou skrutkovača alebo podobného nástroja otvorte kryt hlavnej poistky.

(S) Hlavnú poistku vyberte spolu s krytom, otvorte kryt náhradnej poistky, vložte náhradnú poistku do krytu hlavnej a zasuňte späť na pôvodné miesto.

5. Varovanie a bezpečnosť:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod.

- Nepreťažujte adaptér: Maximálny výkon je 2500W pri 250V.
- Tento adaptér NEkonvertuje napätie. Ak chcete používať elektrické zariadenie napájané striedavým prúdom v zahraničí, ZAISTITE, že podporuje duálne napätie (s vytlačeným „100-250V, 50/60Hz“).
- Adaptér nie je určený na konverziu napätia – skontrolujte kompatibilitu zariadenia.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo s poškodenými káblami.
- Každá krajina má svoje vlastné predpisy týkajúce sa používania cestovných adaptérov, pred použitím si ich preštudujte v každej krajine.
- Žiadne uzemnenie, tento produkt je určený len na použitie s neuzemnenými alebo dvojito izolovanými spotrebičmi.
- Vstavané bezpečnostné uzávery chránia užívateľa pred priamym dotykom dielov na zásuvke.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEPOUŽÍVAJTE nadmernú silu a nevystavujte výrobok nárazom.
- Výrobok nerozoberajte, nespáľujte ani nevystavujte pôsobeniu vody, či už je používaný alebo nie.
- Nepoužívajte produkt v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Použitie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Výrobok sa môže počas nabíjania zahriať. Toto je normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Pokiaľ zaznamenáte neobvykle vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie z nabíjania a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.
- NEČISTITE výrobok chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Namiesto toho použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Udržujte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. To nie je hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Škody spôsobené nesprávnou prepravou alebo nevyhnutnými vonkajšími faktormi, ako sú povodne, požiare, blesky, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy.

Akékoľvek škody spôsobené ľudským faktorom, nesprávnym používaním výrobku, neoprávnenou zmenou alebo výmenou dielov komponentov výrobku atď.

Poznámky:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste predišli akémukoľvek riziku poškodenia vášho zariadenia alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Na konci svojej životnosti ho odneste na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A)** AC-Ausgang
- B)** LED-Anzeige
- C)** Steckerkontrolle EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Kompatible Geräte:

- F)** Elektrischer Ventilator
- G)** Haarglätter
- H)** Wasserkocher
- I)** Kleine Reise-Haartrockner
- J)** Elektrischer Rasierer
- K)** Controller
- L)** Ohrhörer
- M)** Smartphone
- N)** Tablet
- O)** Kamera

Spezifikationen:

Eingang: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A max,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Einzelport-Ausgangsmodus:

A1-Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2,25A (45W max)

DE

C1/C2/C3-Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20,3V/3,3A (67W max)

II. Zwei-Port-Ausgangsmodus:

C1+C2-Ausgang: 5V/3A (15W max)
C3+A1-Ausgang: 5V/3A (15W max)
C1/C2+C3-Ausgang: 30W+30W (60W max)
C1/C2+A1-Ausgang: 30W+27W (57W max)

III. Drei-Port-Ausgangsmodus:

(C1+C2)+C3-Ausgang: 15W+30W (45W max)
(C1+C2)+A1-Ausgang: 15W+27W (42W max)
C1/C2+(C3+A1)-Ausgang: 30W+15W (45W max)

IV. Vier-Port-Ausgangsmodus:

C1+C2+C3+A1-Ausgang: 5V/6A (30W max)

Produktabmessungen: 77 x 56 x 54 mm

Farbe: Schwarz

Material: Feuerfestes PC

Gewicht: 221 g

Lieferumfang:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x
USB-C + USB-A
Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:

1. Steckerauswahl:

Je nach Land, in dem Sie sich befinden, **(P)** drehen Sie den Adapter (siehe Bild „Drehen“), **(Q)** und wählen Sie den passenden Steckertyp (EU, US, AUS, UK).

Es kann jeweils nur ein Steckertyp verwendet werden, die anderen Steckerstifte werden automatisch gesperrt. Zum Entriegeln drücken Sie die Taste „Unlock Plug“.

2. Geräte anschließen:

- Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Schließen Sie Ihr Gerät an den entsprechenden Anschluss an (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Nutzungsmodi:

Der Adapter schaltet automatisch zwischen Einzel-, Zwei-, Drei- und Vier-Port-Modi um, abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Geräte (siehe Bild mit den Modi).

4. Sicherungswechsel:

(R) Wenn der Reiseadapter mit Hochleistungsgeräten verwendet wird, die die Norm überschreiten, kann die Sicherung durchbrennen. In diesem Fall muss die Hauptsicherung ersetzt werden, alle Stifte sollten zu-

rückgesetzt werden, und ein Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug sollte verwendet werden, um die Abdeckung der Hauptsicherung aufzubrechen. **(S)** Die Hauptsicherung kann zusammen mit der Sicherungsabdeckung entfernt werden. Gleichzeitig die Abdeckung der Ersatzsicherung aufhebeln, die Ersatzsicherung in die Hauptsicherungsabdeckung einsetzen und diese wieder an ihrer ursprünglichen Position einbauen.

5. Warnhinweise und Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Überlasten Sie den Adapter nicht: Die maximale Leistung beträgt 2500W bei 250V.
- Dieser Adapter wandelt KEINE Spannung um. Um ein AC-betriebenes Elektrogerät im Ausland zu verwenden, stellen Sie sicher, dass es Dual-Voltage unterstützt (mit der Aufschrift „100-250V, 50/60Hz“).
- Der Adapter ist nicht für Spannungsumwandlung gedacht – überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Geräts.
- Nicht in feuchten Umgebungen oder mit beschädigten Kabeln verwenden.
- Jedes Land hat eigene Vorschriften für die Verwend-

ung von Reiseadaptern, bitte überprüfen Sie dies vor der Nutzung in jedem Land.

- Keine Erdung, dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit nicht geerdeten oder doppelt isolierten Geräten gedacht.
- Eingebaute Sicherheitsverschlüsse schützen Benutzer vor direktem Kontakt mit den Teilen der Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Wenden Sie KEINE übermäßige Kraft an und setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus.
- Zerlegen, verbrennen oder setzen Sie das Produkt nicht Wasser aus, egal ob in Gebrauch oder nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubigen Umgebungen.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Beschädigungsrisiken bergen.
- Das Produkt kann während des Ladevorgangs warm werden. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur bemerken, empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und es abkühlen zu lassen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Dies ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport oder unvermeidbare äußere Faktoren wie Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen.

Schäden durch menschliche Faktoren, Missbrauch des Produkts, unbefugte Änderungen oder Austausch von Teilen des Produkts usw.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrer Ausrüstung oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A)** AC kimenet
- B)** LED jelzőfény
- C)** Csatlakozóvezérlés EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Kompatibilis eszközök:

- F)** Elektromos ventilátor
- G)** Hajvasaló
- H)** Vízforraló
- I)** Kis méretű utazási hajszárító
- J)** Elektromos borotva
- K)** Kontroller



- L)** Fülhallgató
- M)** Okostelefon
- N)** Táblagép
- O)** Kamera

Specifikációk:

Bemenet: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A max,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Egycsatlakozós kimeneti mód:

A1 kimenet: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2,25A (45W max)
C1/C2/C3 kimenet: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20,3V/3,3A (67W max)

II. Kétcsatlakozós kimeneti mód:

C1+C2 kimenet: 5V/3A (15W max)
C3+A1 kimenet: 5V/3A (15W max)
C1/C2+C3 kimenet: 30W+30W (60W max)
C1/C2+A1 kimenet: 30W+27W (57W max)

III. Háromcsatlakozós kimeneti mód:

(C1+C2)+C3 kimenet: 15W+30W (45W max)
(C1+C2)+A1 kimenet: 15W+27W (42W max)
C1/C2+(C3+A1) kimenet: 30W+15W (45W max)

IV. Négy csatlakozós kimeneti mód:

C1+C2+C3+A1 kimenet: 5V/6A (30W max)

Termék méretei: 77 x 56 x 54 mm

Szín: Fekete

Anyag: Tűzálló PC

Súly: 221 g

A csomag tartalma:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x

USB-C + USB-A

Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

1. Aljzat kiválasztása:

Az ország alapján, ahol tartózkodik, **(P)** forgassa el az adaptert (lásd a "forgatás" képet), **(Q)** és válassza ki a megfelelő csatlakozótípust (EU, US, AUS, UK).

Egyszerre csak egy csatlakozótípus használható, a többi csatlakozó automatikusan zárolódik.

A feloldáshoz nyomja meg a "Unlock Plug" gombot.

2. Eszközök csatlakoztatása:

- Dugja az adaptert az aljzatba.
- Csatlakoztassa az eszközt a megfelelő porthoz (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Használati módok:

Az adapter automatikusan vált az egy-, két-, három- és négyportos módok között a csatlakoztatott eszközök száma alapján (lásd a módokat ábrázoló képet).

4. Biztosíték csere:

(R) Ha az utazási adaptert nagy teljesítményű eszközökkel használják, amelyek meghaladják a szabványt, a biztosíték kiéghet. Ekkor új főbiztosítékot kell cserélni, minden csatlakozót vissza kell állítani, és egy csavarhúzóval vagy hasonló eszközzel ki kell feszíteni a főbiztosíték fedelét. **(S)** A főbiztosíték a fedéllel együtt eltávolítható, majd a tartalék biztosíték fedelét is ki kell feszíteni, a tartalék biztosítékot a főbiztosíték fedelébe kell helyezni, és vissza kell szerelni az eredeti helyére.

5. Figyelmeztetések és biztonság:

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

- Ne terhelje túl az adaptert: A maximális teljesítmény 2500W 250V-on.
- Ez az adapter NEM alakítja át a feszültséget. AC-üzemű elektromos eszköz külföldi használatához KÉRJÜK, BIZTOSÍTSA, hogy az támogatja a kettős feszültséget (a készüléken legyen feltüntetve: "100-

250V, 50/60Hz”).

- Az adapter nem alkalmas feszültségátalakításra – ellenőrizze az eszköz kompatibilitását.
- Ne használja nedves környezetben vagy sérült kábelekkel.
- Minden országnak saját szabályozása van az utazási adapterek használatára vonatkozóan, kérjük, ellenőrizze az adott országban a használat előtt.
- Nincs földelés, ez a termék csak földelés nélküli vagy dupla szigetelésű készülékekkel használható.
- A beépített biztonsági redőnyök védik a felhasználókat az aljzat közvetlen érintésétől.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE alkalmazzon túlzott erőt, és NE tegye ki a terméket ütéseknek.
- NE szerelje szét, NE égesse, és NE tegye ki víznek, akár használatban van, akár nem.
- Kerülje a termék használatát extrém magas hőmérsékleten, magas páratartalomban vagy poros környezetben.
- Inkompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatát jelentheti.
- A termék melegekedhet töltés közben. Ez normális működési állapot, nem ad okot aggodalomra. Ha

szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk, hogy válassza le az eszközt a töltésről, és hagyja kihűlni, mielőtt újra használná.

- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy mosószerrel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez nem játék.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Kár, amely a nem megfelelő szállításból vagy elkerülhetetlen külső tényezőkből, például árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés vagy más természeti katasztrófákból ered.

Bármilyen, emberi tényezők, a termék helytelen használata, jogosulatlan módosítás vagy alkatrészek cseréje stb. által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat az eszköz károsodásának vagy sérülés kockázatának elkerülése érdekében.

Ez a termék az WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható ki a szokásos háztartási hulladékkal. Értéktelenítéskor kérjük, vigye megfelelő elektromos és elektronikus berendezések

újrachasznosítási gyűjtőpontjára.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségi értékelést az vonatkozó előírások szerint végezték el.

Probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval a customercare@mobileorigin.com címen.

Opis produktu:

- A)** Wyjście AC
- B)** Wskaźnik LED
- C)** Przełącznik wtyczki EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Urządzenia kompatybilne:

- F)** Wentylator elektryczny
- G)** Prostownica do włosów
- H)** Czajnik
- I)** Małe podróżne suszarki do włosów
- J)** Golarka elektryczna

PL

- K)** Kontroler
- L)** Słuchawki douszne
- M)** Smartfon
- N)** Tablet
- O)** Aparat fotograficzny

Specyfikacja:

Wejście: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A Max
250V10A/2500W, 100V10A/1000W

I. Tryb pojedynczego portu:

Wyjście A1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A (maks. 45W)

Wyjście C1/C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20.3V/3.3A (maks. 67W)

II. Tryb dwóch portów:

Wyjście C1+C2: 5V/3A (maks. 15W)

Wyjście C3+A1: 5V/3A (maks. 15W)

Wyjście C1/C2+C3: 30W+30W (maks. 60W)

Wyjście C1/C2+A1: 30W+27W (maks. 57W)

III. Tryb trzech portów:

Wyjście (C1+C2)+C3: 15W+30W (maks. 45W)

Wyjście (C1+C2)+A1: 15W+27W (maks. 42W)

Wyjście C1/C2+(C3+A1): 30W+15W (maks. 45W)

IV. Tryb czterech portów:

Wyjście C1+C2+C3+A1: 5V/6A (maks. 30W)

Wymiary produktu: 77 x 56 x 54 mm

Kolor: Czarny

Materiał: Ognioodporny PC

Waga: 221 g

Zawartość opakowania:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x

USB-C + USB-A

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

1. Wybór wtyczki:

W zależności od kraju, w którym się znajdujesz, **(P)** obróć adapter (patrz obrazek "rotate"), **(Q)** i wybierz odpowiedni typ wtyczki (EU, US, AUS, UK). Można używać tylko jednego typu wtyczki jednocześnie – pozostałe są automatycznie zablokowane. Aby je odblokować, naciśnij przycisk „Unlock Plug”.

2. Podłączanie urządzeń:

- Podłącz adapter do gniazdka.
- Podłącz urządzenie do odpowiedniego portu (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Tryby użytkowania:

Adapter automatycznie przełącza się między trybem jednego, dwóch, trzech i czterech portów w zależności od liczby podłączonych urządzeń (patrz ilustracja trybów).

4. Wymiana bezpiecznika:

(R) Jeśli adapter jest używany z urządzeniami o dużej mocy, które przekraczają normy, może dojść do przepalenia bezpiecznika. W takim przypadku należy wymienić główny bezpiecznik – cofnąć wszystkie wtyczki i za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia podważyć pokrywkę bezpiecznika głównego.

(S) Główny bezpiecznik można wyjąć razem z pokrywką, następnie podważyć pokrywkę zapasowego bezpiecznika, włożyć zapasowy bezpiecznik do pokrywki głównej i zamontować z powrotem na swoje miejsce.

5. Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Nie przeciążaj adaptera: maksymalna moc to 2500W przy 250V.
- Adapter NIE konwertuje napięcia. Aby używać urządzeń zasilanych prądem zmiennym za granicą,

UPEWNIJ SIĘ, że obsługują one napięcie zmienne (oznaczenie „100-250V, 50/60Hz” na urządzeniu).

- Adapter nie służy do konwersji napięcia – sprawdź zgodność swojego urządzenia.
- Nie używaj w wilgotnym środowisku ani z uszkodzonymi przewodami.
- Każdy kraj posiada własne przepisy dotyczące używania adapterów podróжных – sprawdź je przed użyciem.
- Brak uziemienia – produkt przeznaczony wyłącznie do urządzeń z podwójną izolacją lub nieuziemionych.
- Wbudowane osłony bezpieczeństwa chronią użytkowników przed bezpośrednim kontaktem z elementami gniazda.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- NIE używaj nadmiernej siły ani nie narażaj produktu na wstrząsy.
- NIE demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody – zarówno w trakcie użytkowania, jak i poza nim.
- Unikaj używania produktu w bardzo wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zapyłonym środowisku.

- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stanowić ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania – jest to normalne. W przypadku nadmiernego nagrzania odłącz urządzenie od ładowania i pozwól mu ostygnąć.
- NIE czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami – użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt – to nie jest zabawka.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub nieuniknionymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak powódzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami części produktu itp.

Uwaga:

Należy przestrzegać środków ostrożności i instrukcji,

aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub odniesienia obrażeń.

Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή Προϊόντος:

A) Έξοδος AC

B) Ενδεικτική λυχνία LED

C) Έλεγχος πρίζας EU/UK/US/AUS

D) USB-A 1x (A1)

E) USB-C 3x (C1/C2/C3)

Συμβατές Συσκευές:

F) Ηλεκτρικός ανεμιστήρας

G) Ισιωτικό μαλλιών

H) Βραστήρας

I) Μικρά ταξιδιωτικά πιστολάκια μαλλιών

J) Ηλεκτρικό ξυριστικό

K) Χειριστήριο

L) Ακουστικά

M) Smartphone

N) Tablet

O) Κάμερα

Προδιαγραφές:

Είσοδος: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A Μέγ.,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Λειτουργία Εξόδου Μίας Θύρας:

Έξοδος A1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A (45W Μέγ.)

Έξοδος C1/C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20.3V/3.3A (67W Μέγ.)

II. Λειτουργία Εξόδου Διπλής Θύρας:

Έξοδος C1+C2: 5V/3A (15W Μέγ.)

Έξοδος C3+A1: 5V/3A (15W Μέγ.)

Έξοδος C1/C2+C3: 30W+30W (60W Μέγ.)

Έξοδος C1/C2+A1: 30W+27W (57W Μέγ.)

III. Λειτουργία Εξόδου Τριών Θυρών:

Έξοδος (C1+C2)+C3: 15W+30W (45W Μέγ.)

Έξοδος (C1+C2)+A1: 15W+27W (42W Μέγ.)

Έξοδος C1/C2+(C3+A1): 30W+15W (45W Μέγ.)

IV. Λειτουργία Εξόδου Τεσσάρων Θυρών:

Έξοδος C1+C2+C3+A1: 5V/6A (30W Μέγ.)

Διαστάσεις Προϊόντος: 77 x 56 x 54 χιλ.

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: Πυρίμαχο PC

Βάρος: 221 γρ.

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x USB-C + USB-A

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες Χρήσης:

Οδηγίες Χρήσης:

1. Επιλογή Πρίζας:

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, **(P)** περιστρέψτε τον αντάπτορα (δείτε την εικόνα “περιστροφή”), **(Q)** και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο πρίζας (EU, US, AUS, UK). Μόνο ένας τύπος πρίζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, οι υπόλοιπες καρφίδες κλειδώνονται αυτόματα. Για να τις ξεκλειδώσετε, πατήστε το κουμπί “Unlock Plug”.

2. Σύνδεση Συσκευών:

- Συνδέστε τον αντάπτορα στην πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή σας στην αντίστοιχη θύρα (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Λειτουργίες Χρήσης:

Ο αντάπτορας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ λειτουργιών μίας θύρας, διπλής θύρας, τριών θυρών και τεσσάρων θυρών ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών (δείτε την εικόνα με τις λειτουργίες).

4. Αντικατάσταση Ασφάλειας:

(R) Όταν ο ταξιδιωτικός αντάπτορας χρησιμοποιείται με συσκευές υψηλής ισχύος που υπερβαίνουν το πρότυπο, η ασφάλεια μπορεί να καεί. Σε αυτήν

την περίπτωση, πρέπει να αντικατασταθεί η κύρια ασφάλεια, όλες οι καρφίδες πρέπει να αναστραφούν και να χρησιμοποιηθεί κατασβίδι ή παρόμοιο αντικείμενο για να ανοίξει το κάλυμμα της κύριας ασφάλειας.

(5) Η κύρια ασφάλεια μπορεί να αφαιρεθεί μαζί με το κάλυμμα της ασφάλειας, και ταυτόχρονα, να ανοίξει το κάλυμμα της εφεδρικής ασφάλειας, να τοποθετηθεί η εφεδρική ασφάλεια στο κάλυμμα της κύριας ασφάλειας και να επανατοποθετηθεί στη θέση της.

5. Προειδοποιήσεις και Ασφάλεια:

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

- Μην υπερφορτώνετε τον αντάπτορα: Η μέγιστη ισχύς είναι 2500W στα 250V.
- Αυτός ο αντάπτορας ΔΕΝ μετατρέπει τάση. Για να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική συσκευή AC στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει διπλή τάση (με εκτύπωση "100-250V, 50/60Hz").
- Ο αντάπτορας δεν προορίζεται για μετατροπή τάσης—ελέγξτε τη συμβατότητα της συσκευής σας.
- Μην χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα ή με κατεστραμμένα καλώδια.

- Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ταξιδιωτικών αντάπτορων, ελέγξτε σε κάθε χώρα πριν από τη χρήση.
- Χωρίς γείωση, αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση με μη γειωμένες ή διπλά μονωμένες συσκευές.
- Ενσωματωμένα προστατευτικά κλείστρα προστατεύουν τους χρήστες από την άμεση επαφή με τα μέρη της πρίζας.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη ή εκθέτετε το προϊόν σε κρούσεις.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς.
- Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να

την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Δεν είναι παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη μεταφορά ή αναπόφευκτους εξωτερικούς παράγοντες όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Οποιοσδήποτε ζημιές προκαλούνται από ανθρώπινους παράγοντες, κακή χρήση του προϊόντος, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις εξαρτημάτων του προϊόντος κ.λπ.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις προφυλάξεις και τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμού.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EU) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα

κανονικά οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε μεταφέρετέ το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιοτήτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A)** AC-udgang
- B)** LED-indikator
- C)** Stikstyring EU/UK/US/AUS
- D)** USB-A 1x (A1)
- E)** USB-C 3x (C1/C2/C3)

Kompatible enheder:

- F)** Elektrisk ventilator
- G)** Hårglattejern
- H)** Elkedel
- I)** Små rejsehårtørrere
- J)** Elektrisk barbermaskine
- K)** Controller
- L)** Øretelefoner
- M)** Smartphone
- N)** Tablet
- O)** Kamera

Specifikationer:

Indgang: 100–250V ~ 50/60Hz, 10A maks.,
250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W

I. Enkeltport-udgangstilstand:

A1 Udgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2,25A (45W maks.)



C1/C2/C3 Udgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20,3V/3,3A (67W maks.)

II. Dobbeltport-udgangstilstand:

C1+C2 Udgang: 5V/3A (15W maks.)
C3+A1 Udgang: 5V/3A (15W maks.)
C1/C2+C3 Udgang: 30W+30W (60W maks.)
C1/C2+A1 Udgang: 30W+27W (57W maks.)

III. Tre-port-udgangstilstand:

(C1+C2)+C3 Udgang: 15W+30W (45W maks.)
(C1+C2)+A1 Udgang: 15W+27W (42W maks.)
C1/C2+(C3+A1) Udgang: 30W+15W (45W maks.)

IV. Fire-port-udgangstilstand:

C1+C2+C3+A1 Udgang: 5V/6A (30W maks.)

Produktmål: 77 x 56 x 54 mm

Farve: Sort

Materiale: Brandhæmmende PC

Vægt: 221 g

Pakkens indhold:

GaN 67W Travel Adapter PW5 EU/UK/US/AUS, 3x
USB-C + USB-A
Brugermanual

Brugsanvisning:

1. Valg af stik:

Afhængigt af det land, du befinder dig i, **(P)** drej adapteren (se billedet "roter"), **(Q)** og vælg den passende stiktype (EU, US, AUS, UK). Kun én stiktype kan bruges ad gangen, de øvrige stikpinde låses automatisk. For at låse op, tryk på knappen "Unlock Plug".

2. Tilslutning af enheder:

Sæt adapteren i stikkontakten.

Tilslut din enhed til den tilsvarende port (AC, USB-C1/C2/C3, USB-A1).

3. Brugstilstande:

Adapteren skifter automatisk mellem enkelt-, dobbelt-, tre- og fire-port-tilstande baseret på antallet af tilsluttede enheder (se billedet med tilstande).

4. Udskiftning af sikring:

(R) Når rejseadapteren bruges sammen med højeffektsenheder, der overskrider standarden, kan sikringen springe. I så fald skal hovedskringen udskiftes, alle stikpinde skal vendes, og en skruetrækker eller lignende genstand skal bruges til at åbne dækslet til hovedskringen.

(S) Hovedskringen kan fjernes sammen med sikrings-

dækslet, og samtidig åbnes dækslet til reservesikringen, indsæt reservesikringen i hovedskringsdækslet og geninstaller den på sin oprindelige plads.

5. Advarsler og sikkerhed:

- Læs manualen omhyggeligt før brug.
- Overbelast ikke adapteren: Den maksimale effekt er 2500W ved 250V.
- Denne adapter konverterer IKKE spænding. For at bruge en AC-drevet elektrisk enhed i udlandet, skal du SIKRE dig, at den understøtter dobbeltspænding (med "100-250V, 50/60Hz" trykt på den).
- Adapteren er ikke beregnet til spændingskonvertering – tjek din enheds kompatibilitet.
- Brug ikke i våde omgivelser eller med beskadigede kabler.
- Hvert land har sine egne regler for brug af rejseadaptere, tjek venligst i hvert land før brug.
- Ingen jordforbindelse, dette produkt er kun til brug med ujordede eller dobbeltisolerede apparater.
- Indbyggede sikkerhedslukkere beskytter brugere mod direkte kontakt med delene i stikkontakten.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Udsæt IKKE produktet for overdreven kraft eller stød.

- Demonter, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand, uanset om det er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet i ekstremt høje temperaturer, høj fugtighed eller støvede omgivelser.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftstilstand og ikke grund til bekymring.
- Hvis du bemærker en usædvanlig høj temperatur, anbefaler vi at afbryde enheden fra opladning og lade den køle ned, før du bruger den igen.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Hold produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Dette er ikke et legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader som følge af forkert transport eller uundgåelige eksterne faktorer såsom oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv eller andre naturkatastrofer.

Enhver skade forårsaget af menneskelige faktorer, misbrug af produktet, uautoriserede ændringer eller udskiftning af produktets komponenter osv.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå risiko for skade på dit udstyr eller personskade.

Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af dets levetid bedes du tage det til et passende indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette produkt overholder kravene i de gældende EU-direktiver og standarder. Konformitetsvurderingen er udført i overensstemmelse med de relevante regler.

I tilfælde af problemer eller usikkerheder, kontakt venligst producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

Made in China

www.mobileorigin.com

