

Mobile Origin



Wireless /USB-C Magnetic Stylus Pen PE2

User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A) Push Button
- B) USB-C Interface
- C) Magnetic Wireless Charging
- D) Pen Tip

Specifications:

- Battery: Lithium Polymer 90mAh
- Charging Time: 60 Minutes
- Charging Interface: USB-C, Magnetic Charging
- Use Time: 10 Hours
- Auto Sleep: 5 Minutes
- Product Length: 165 mm
- Product Diameter: 8,9 mm
- Colour: White
- Material: PC + POM Nib
- Weight: 14 g

Package Contents:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Charging Cable USB-A to USB-C
- Replacement Pen Tips 2x
- User Manual

Compatibility:

Compatible with iPad 2018 and later (wireless charging is not compatible with new models 2024-2025).

Instructions For Use:

1. Press the switch at the top of the pen. Double click the button to turn off the device. Turn on by magnetic charging. Automatically powers off after 5 minutes of inactivity.
2. Open Settings-Bluetooth and Turn on. Find the device named „Pencil” and click Connect. Now you can use the stylus on your tablet.

Instructions For Charging:

3. Plug the charging adapter into the socket, insert the cable into the charging adapter, the other end with the USB-C port directly into the stylus.
4. Magnetic Charging - Place the stylus on a compatible wireless charging device, the stylus will automatically start charging.

Instructions for replacing the tip:

5. Carefully remove the old tip by turning it counter-clockwise and attach the new tip by firmly screwing it in clockwise.

Instructions for LED indicator:

- The green light is always on when the power is on, and the green light is flashing for charging. The low-power red light flashes.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.

EN

- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis Produktu:

- A) Tlačítko
- B) USB-C Rozhraní
- C) Magnetické bezdrátové nabíjení
- D) Hrot Stylusu

Specifikace:

- Baterie: Lithium-polymer 90 mAh
- Doba nabíjení: 60 minut
- Rozhraní nabíjení: USB-C, magnetické nabíjení
- Doba používání: 10 hodin
- Automatický spánek: 5 minut
- Délka produktu: 165 mm
- Průměr produktu: 8,9 mm
- Barva: Bílá
- Materiál: PC + POM Hrot
- Hmotnost: 14 g

Obsah Balení:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Nabíjecí kabel USB-A na USB-C
- Náhradní hroty stylusu 2x
- Uživatelská příručka

Kompatibilita:

Kompatibilní se zařízeními iPad od roku 2018 a novějšími (bezdrátové nabíjení není kompatibilní s novými modely 2024–2025).

Instrukce k použití:

1. Stiskněte přepínač v horní části stylusu. Dvojitým kliknutím tlačítka zařízení vypnete. Zapnutí probíhá pomocí

- magnetického nabíjení. Po 5 minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypne.
- 2. Otevřete Nastavení-Bluetooth a zapněte. Najděte zařízení s názvem „Pencil” a klikněte na Připojit. Nyní můžete používat stylus na svém tabletu.

Instrukce k nabíjení:

3. Zapojte adaptér do zásuvky a připojte USB-C konek kabelu do stylusu.
4. Pro nabíjení pomocí notebooku zapojte nabíjecí kabel s USB-A portem, USB-C port do stylusu.

Instrukce k výměně hrotu:

5. Opatrně vyjměte starý hrot otočením proti směru hodinových ručiček a nový hrot nasadte pevným zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

Instrukce k LED indikátoru:

- Zelené světlo svítí stále při zapnutí, při nabíjení bliká. Nízký stav baterie – červené blikání.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nedemontujte, nespálujte ani nevystavujte produkt vodě, ať už v provozu nebo mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi nebo detergenty. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Produkt se může při nabíjení zahřívat. Jde o běžný provozní stav a není důvod k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a nechat vychladnout, než jej znovu použijete.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen jako hračka.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemetřesení), lidskou chybou, nesprávným používáním produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnami dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po ukončení životnosti jej prosím odevzte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě jakýchkoli problémů nebo nejistot kontaktujte výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Popis Produktu:

- A) Tlačítko
- B) Rozhraní USB-C
- C) Magnetické bezdrátové nabíjení
- D) Hrot Stylusu

Špecifikácie:

- Batéria: Lithium-polymer 90 mAh
- Doba nabíjania: 60 minút
- Rozhranie nabíjania: USB-C, magnetické nabíjanie
- Doba používania: 10 hodín
- Automatický spánek: 5 minút
- Dĺžka produktu: 165 mm
- Priemer produktu: 8,9 mm
- Farba: Biela
- Materiál: PC + POM Hrot
- Hmotnosť: 14 g

Obsah Balenia:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Nabíjací kábel USB-A na USB-C
- Náhradné hroty stylusu 2x
- Uživatelská príručka

Kompatibilita:

Kompatibilné so zariadeniami iPad od roku 2018 a novšími (bezdrôtové nabíjanie nie je kompatibilné s novými modelmi 2024–2025).

Instrukce na použití:

1. Stlače přepínač v horní části stylusu. Dvojklikom tlačidla zariadenie vypnete. Zapnutie prebieha pomocou magnetického nabíjania. Po 5 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne.
2. Otvorte Nastavenia-Bluetooth a zapnite. Najdte zariadenie s názvom „Pencil” a kliknite na Připojit. Teraz môžete používať stylus na svojom tablete.

Návod na nabíjanie:

3. Zasuňte nabíjací adaptér do zásuvky, kábel pripojte do adaptéra, druhý koniec s USB-C priamo do stylusu.
4. Magnetické nabíjanie – Umiestnite stylus na kompatibilné bezdrôtové nabíjacie zariadenie, stylus sa automaticky začne nabíjať.

Instrukce na výměnu hrotu:

5. Opatrne vyberte starý hrot otáčením proti smeru hodinových ručičiek a nový hrot nasadte pevným zašroubovaním v smere hodinových ručičiek.

Návod k LED indikátoru:

- Zelené svetlo svieti stále pri zapnutí, pri nabíjaní bliká. Nízka batéria – červené blikanie. Modré svetlo: Zapnuté

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Nerozbierajte, nepečte ani nevystavujte výrobok vode, či už je v prevádzke alebo nie.
- Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám, vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu.
- Nečistite výrobok chemikáliami alebo detergentmi. Používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Použitie nekompatibilných príslušenstiev môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Výrobok sa pri nabíjaní môže zahriať. Ak je teplota príliš

SK

- vysoká, odporúčame pripojiť a nechať vychladnúť.
- Držte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nie je určený ako hračka.

Záruka sa nevztahuje na prípady:

- Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenie), ľudskou chybou, nesprávnym použitím produktu alebo neoprávnenými úpravami/doplnkami.

Poznámka:

Dodržujte bezpečnostné pokyny a Instrukcie na použitie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo zraneniu. Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrospotrebičov. Produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie shody bolo vykonané podľa príslušných predpisov. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V prípade problémov alebo nejasnosti kontaktujte výrobcu na: customercare@mobileorigin.com

Produktbeschreibung:

- A) Knopf
- B) USB-C-Schnittstelle
- C) Magnetisches kabelloses Laden
- D) Stiftspitze

Technische Daten:

- Batterie: Lithium-Polymer 90 mAh
- Ladezeit: 60 Minuten
- Ladeanschluss: USB-C, magnetisches Laden
- Betriebsdauer: 10 Stunden
- Auto-Schlafmodus: 5 Minuten
- Produktlänge: 165 mm
- Produktdurchmesser: 8,9 mm
- Farbe: Weiß
- Material: PC + POM Spitze
- Gewicht: 14 g

Lieferumfang:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Ladekabel USB-A auf USB-C
- Ersatzspitzen 2x
- Bedienungsanleitung

Kompatibilität:

Kompatibel mit iPad-Modellen ab 2018 (drahtloses Laden ist mit den neuen Modellen 2024–2025 nicht kompatibel).

Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie den Schalter oben am Stift. Durch Doppelklick auf die Taste schalten Sie das Gerät aus. Einschalten durch magnetisches Laden. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.
2. Öffnen Sie Einstellungen-Bluetooth und schalten Sie es ein. Suchen Sie das Gerät mit dem Namen „Pencil” und klicken Sie auf Verbinden. Jetzt können Sie den Stift auf Ihrem Tablet verwenden.

DE

Ladeanleitung:

- 3. Stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose, verbinden Sie das Kabel mit dem Adapter und das andere Ende mit dem USB-C-Anschluss direkt mit dem Stylus.
- 4. Magnetisches Laden – Legen Sie den Stylus auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät, der Stylus beginnt automatisch zu laden.

Anleitung zum Austausch der Spitze:

- 5. Entfernen Sie die alte Spitze vorsichtig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie die neue Spitze durch festes Einschrauben ins Uhrzeigersinn ein.

LED-Anzeige:

- Grünes Licht leuchtet dauerhaft, wenn der Stift eingeschaltet ist; beim Laden blinkt es.
- Niedriger Batteriestand – rotes Blinken.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Das Produkt nicht zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder im Betrieb noch im Ruhezustand.
- Vermeiden Sie die Nutzung in extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehöerteile kann Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Das Produkt kann während des Ladevorgangs warm werden. Bei ungewöhnlich hoher Temperatur den Ladevorgang unterbrechen und abkühlen lassen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Es ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Nutzung oder unautorisierte Änderungen/Teilersatz.

Hinweis:

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den relevanten Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller: customercare@mobileorigin.com

Termékleírás:

- A) Gomb
- B) USB-C- interfész
- C) Mágneses vezeték nélküli töltés
- D) Tollhegy

Műszaki adatok:

- Elem: Lithium-polimer 90 mAh
- Töltési idő: 60 perc
- Töltési csatlakozó: USB-C, mágneses töltés
- Üzemidő: 10 óra
- Automatikus alvás: 5 perc
- Termék hossza: 165 mm
- Termék átmérője: 8,9 mm
- Szín: Fehér
- Anyag: PC + POM Hegyes vég
- Súly: 14 g

Contomag tartalma:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- USB-A – USB-C töltőkábel
- Cserehegyek 2x
- Használati útmutató

Kompatibilitás:

Kompatibilis a 2018-tól megjelent új iPad modellekkel (a vezeték nélküli töltés nem kompatibilis a 2024–2025-ös új modellekkel).

Használati útmutató:

1. Nyomja meg a kapcsolót a toll tetején. A gomb dupla kattintásával kikapcsolja a készüléket. Bekapcsolás mágneses töltéssel történik. 5 perc teltelenség után a készülék automatikusan kikapcsol.
2. Nyissa meg a Beállítások-Bluetooth menüt, és kapcsolja be. Keresse meg a „Pencil” nevű eszközt, és kattintson a Csatlakozás gombra. Mostantól használhatja a tollat a táblagépen.

Töltési útmutató:

3. Csatlakoztassa az os töltőadapert a konnektorba, a kábelt az adapterhez, a másik végét (USB-C) közvetlenül a tollhoz.
4. Mágneses töltés – helyezze a tollat kompatibilis vezeték nélküli töltőre, a toll automatikusan töltődni kezd.

A hegy cseréjének utasításai:

5. Power bank használatá esetén csatlakoztassa az USB-A végét a power bankhoz, az USB-C végét pedig a stylushoz.

LED jelző:

- A zöld fény folyamatosan világít, ha a toll be van kapcsolva, töltés közben villog. Alacsony töltésszintnél pirosan villog.

Fontos biztonsági tudnivalók:

- Ne szerelje szét, ne égesse és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem kikapcsolt állapotban.
- Ne használja a terméket extrém magas hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezet esetén.
- Ne tisztítsa vegyszerekkel vagy mosószerekkel, csak száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- A nem kompatibilis kiegészítők használata sérülésekhez vagy károsodáshoz vezethet.
- A töltés során a termék felmelegedhet. Ha a hőmérséklet túl magas, válassza le a töltőtől és hagyja lehűlni.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. A termék nem játék.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- Sérülések esetén, amelyek helytelen szállítást, természetesi katasztrófák (árízv, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, helytelen használat vagy jogosulatlan módosítás/alkatrészcsere miatt keletkeztek.

Utasítás a hegy cseréjéhez:

Óvatosan távolítsa el a régi hegyet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd az új hegyet szorosan csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés:

Tartsa be a biztonsági előírásokat és az útmutatót, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérülést. Ez a termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem helyezhető a háztartási hulladék közé. Élettartama végén vigye el megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása céljából. Ez a termék megfelel a vonatkozó EU irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelésgérgértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdoná. Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz: customercare@mobileorigin.com

Opis Produktu:

- A) Przycisk
- B) Interfejs USB-C
- C) Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe
- D) Końcówka pióra

Specyfikacja:

- Bateria: Litowo-polimerowa 90 mAh
- Czas ładowania: 60 minut
- Interfejs ładowania: USB-C, ładowanie magnetyczne
- Czas pracy: 10 godzin
- Automatyczny tryb uśpienia: 5 minut
- Długość produktu: 165 mm
- Średnica produktu: 8,9 mm
- Kolor: Biały
- Materiał: PC + POM Końcówka
- Waga: 14 g

Zawartość Opakowania:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Kabel do ładowania USB-A na USB-C
- Zapasowe końcówki pióra 2x
- Instrukcja obsługi

Kompatybilność:

Kompatybilny z nowymi modelami iPad od 2018 roku (ładowanie bezprzewodowe nie jest kompatybilne z nowymi modelami 2024–2025).

Instrukcja Obsługi:

1. Naciśnij przelącznik na górze długopisu. Podwójnym kliknięciem przycisku wyłączysz urządzenie.Włączenie następuje poprzez ładowanie magnetyczne. Po 5 minutach beczynności urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Otwórz Ustawienia-Bluetooth i włącz. Znajdź urządzenie o nazwie „Pencil” i kliknij Połącz. Teraz możesz używać

rysika na swoim tablecie.

Instrukcja ładowania:

3. Włóż adapter ładowania do gniazдка, podłącz kabel do adaptera, a koniec USB-C bezpośrednio do stylusa.
4. Magnetyczne ładowanie – połóż stylus na kompatybilnej ładowarce bezprzewodowej, stylus zacznie się automatycznie ładować.

Instrukcja wymiany końcówek:

5. Ostrożnie wyjmij starą końcówkę, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a nową końcówkę zamocuj, mocno wkładając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Instrukcja diody LED:

- Zielone światło świeci stale, gdy pióro jest włączone; podczas ładowania miga. Przy niskim poziomie baterii miga na czerwono.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Nie demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i przechowywania.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności lub w zakurzoneym środowisku.
- Nie czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Użycie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, odłącz od ładowania i odczekaj aż ostygnie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, kłeskami żywiołowymi (powódzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/częściami.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich właścicieli. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com

Περιγραφή Προϊόντος:

- A) Κομπί
- B) Διασύνδεση USB-C
- C) Μαγνητική ασύρματη φόρτιση
- D) Μύτη στολό

Προδιαγραφές:

- Μπαταρία: Λιθιοπολυμερής 90 mAh
- Χρόνος φόρτισης: 60 λεπτά
- Διασύνδεση φόρτισης: USB-C, μαγνητική φόρτιση
- Χρόνος χρήσης: 10 ώρες
- Αυτόματη αναστολή λειτουργίας: 5 λεπτά
- Μήκος προϊόντος: 165 mm
- Διάμετρος προϊόντος: 8,9 mm
- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό: PC + POM Ακίδα
- Βάρος: 14 g

Περιεχόμενα Σουσκευασίας:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C
- Ανταλλακτικές μύτες στολό 2x
- Οδηγός χρήσης

Συμβατότητα:

Συμβατό με το νέα iPad από το 2018 και μετά (η ασύρματη φόρτιση δεν είναι συμβατή με τα νέα μοντέλα 2024–2025).

Οδηγίες Χρήσης:

1. Πατήστε τον διακόπτη στην κορυφή του στολό. Με διπλό κλικ στο κομπί, απενεργοποιείτε τη συσκευή. Η ενεργοποίηση γίνεται με μαγνητική φόρτιση. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά αδράνειας.
2. Ανοίξετε τις Ρυθμίσεις-Bluetooth και ενεργοποιήστε το. Βρείτε τη συσκευή με το όνομα „Pencil” και κάντε κλικ στο Σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το stylus στο tablet σας.

Οδηγίες Φόρτισης:

3. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα, εισάγετε το καλώδιο στον φορτιστή, και η άλλη άκρη με θύρα USB-C απευθείας στο στολό.
4. Για φόρτιση μέσω laptop, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με θύρα USB-A, και την USB-C θύρα στο στολό.

Οδηγίες για την αντικατάσταση της μύτης:

5. Αφαιρέστε προσεκτικά την παλιά μύτη περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και τοποθετήστε τη νέα μύτη βιδώνοντάς την σταθερά δεξιόστροφα.

Οδηγίες LED:

- Το πράσινο φως είναι συνεχώς αναμμένο όταν το στολό είναι ενεργό, κατά τη φόρτιση αναβοβλίνει. Χαμηλή μπαταρία – κόκκινο αναβοβλίνει.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- Μην αποσυρμαριολογιέστε, μην καίτε και μην εκθέτετε το στολό σε νερό, είτε είναι σε χρήση είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- Μην καθιστείτε με γυμνά ή απορροπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση ασύμβατων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει

τραυματισμό ή ζημιά.

- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Εάν η θερμοκρασία είναι ασυνήθιστα υψηλή, απουσιάζετε και αφήστε το να κρυώσει πριν ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Δεν προορίζεται ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές στον εξοπλισμό ή τραυματισμούς.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά αποβλήτα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλώ πάρτε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών και Προτύπων της ΕΕ. Η εκτίμηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktskrevskveler:

- A) Knap
- B) USB-C-interface
- C) Magnetisk trådløs opladning
- D) Penspis

Specifikationer:

- Batteri: Lithium- polymer 90 mAh
- Opladningstid: 60 minutter
- Opladningsinterface: USB-C, magnetisk opladning
- Brugstid: 10 timer
- Auto sleep: 5 minutter
- Produktlængde: 165 mm
- Produktdiameter: 8,9 mm
- Farve: Hvid
- Materiale: PC + POM Spids
- Vægt: 14 g

Pakkens Indhold:

- Wireless/USB-C Magnetic Stylus Pen PE2
- Opladningskabel USB-A til USB-C
- Erstatningstipper 2x
- Brugervejledning

Kompatibilitet:

Kompatibel med de nye iPad fra 2018 og frem (trådløs opladning er ikke kompatibel med de nye modeller 2024–2025).

Brugsanvisning:

1. Tryk på kontakten øverst på pennen. Ved dobbeltklik på knappen slukker du enheden. Tændes ved magnetisk

- opladning. Slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet.
- 2. Åbn Indstillinger-Bluetooth og tænd. Find enheden ved navn „Pencil” og klik på Forbind. Nu kan du bruge pennen på din tablet.

Opladningsinstruktioner:

3. Indsæt opladeradapter i stikkontakten, tilslut kablet til adapteren, og USB-C-enden direkte i stikkontakten.
4. Magnetisk opladning – placer stylussen på en kompatibel trådløs oplader, og stylussen begynder automatisk at oplade.

Instruktioner til udskriftning af spidsen:

5. Fjern forsigtigt den gamle spids ved at dreje den mod uret, og fastgør den nye spids ved at skru den fast med uret.

LED-indikator:

- Grønt lys lyser konstant, når pennen er tændt; under opladning blinker det. Lavt batteriniveau – rød blink.

Vejledning til udskriftning af spidsen:

Fjern forsigtigt den gamle spids ved at dreje den mod uret, og monter den nye spids ved at skru den fast med uret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Åbn ikke, brænd ikke, og udsæt ikke produktet for vand, hverken i brug eller ej.
- Undgå brug i ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede miljøer.
- Rens ikke produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Ved usædvanlig høj temperatur skal opladning afbrydes, og produktet skal afkøles for brug.
- Opbevar produktet uden for børns og kæledyrss rækkevidde. Produktet er ikke et legetøj.

Garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelig fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskriftninger af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne for at undgå skade på udstyr eller personskade. Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres på et egnet indsamlingssted for elektronikaflald. Dette produkt overholder gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Ved problemer eller spørgsmål, kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.

EN - The warranty does not cover mechanical damage.
CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.
SK - Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.
DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.
HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
GR - Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές ζημιές.
DK - Garantien dækker ikke mekaniske skader.

Producer: S-Cube s.r.o.
Email:
customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

