mobile origin

Blade Power Bank

PN: PBB-3KC-GRY
PN: PBB-3KC-SLV

Importer: S-Cube s.r.o.
customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com

EN Congratulations on purchasing the Blade PowerBank! Read this user guide thoroughly before using and keep it handy for future reference.

Box Contents
- PowerBank
- USB-C Charging Cable
- User Manual

Battery Level Indicators

About the Product
1. MagSafe Ring
2. Built-in USB-C Cable
3. Battery Level LEDs
4. Power On/Off Button
5. Power On/Off Button Output
The magnetic strength of the magnetic attachment only and does not support wireless charging

While charging:
All 4 LEDs will be solid white.

While Charging the PowerBank:
All 4 LEDs will be solid white, and the LEDs below it will flash.

When the PowerBank is fully charged:
All 4 LEDs will be solid white.

Technical Specifications
Input: 5V⎓2A
Output: 5V⎓1.5A (USB-C Cable & Port)
Battery:
Lithium Polymer, 11.55Wh
(3.85V/3000mAh)
Dimensions: 100 x 65 x 4.95mm
Weight: 189g
Material: Zinc Alloy & Aluminum

Charging a PowerBank
1. Place iPhone with MagSafe and the PowerBank on the back of the iPhone, connect the built-in USB-C Cable and charge automatically.
2. For phones without MagSafe: Stick the included MagSafe ring on the phone, place the PowerBank and connect the USB-C cable to the phone.
3. To charge another device: Plug the USB-C cable into the PowerBank and the other device to charge.

Charging the PowerBank
B1: Connect the USB-C cable to a wall charger or notebook PC's USB-C port.
B2: Alternatively, charge the PowerBank via its USB-C port. Plug one end of the USB-C cable into the PowerBank and the other end into a wall charger.

CZ Gratulujeme k zakoupení Blade PowerBank! Pečlivě si prosím celou příručku před prvním užitím důkladně manuál a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obsah balení
- Blade PowerBank
- USB-C nabíjecí kabel
- Uživatelská příručka
- Uživatelská manual

Indikátory stavu baterie

LED indikace stavu baterie
- 4Pin nabíjení zařízení LED diody pod nevyšší úrovní svítí bílou barvou.
- 4 Pin nabíjení PowerBanky: Nejvyšší LED bude blikat bílou barvou, ostatní diody pod ní svítí bílou barvou.
- 4 Pin PowerBank plně nabitá: Všechny 4 LED diody svítí bílou barvou.

Technické specifikace
Vstup: 5V⎓2A
Výstup (kabel): 5V⎓1.5A (přes USB-C kabel a port)
Baterie: Lithium Polymer, 11.55Wh (3.85V/3000mAh)
Rozměry: 100 x 65 x 4.95 mm
Hmotnost: 189 g
Materiál: Slitina zinku a hliníku

Nabíjení PowerBanky
1. Připojte iPhone s MagSafe a USB-C PowerBanky k iPhonu, připojte vestavěný USB-C kabel a nabíjení bude automaticky.
2. Pro telefony bez MagSafe: Přiložte přiložený MagSafe kroužek na telefon, připojte powerbanku k iPhonu, připojte USB-C kabel.
3. Nabíjení jiného zařízení: Připojte USB-C kabel do powerbanky a druhý konec do jiného zařízení.

Nabíjení PowerBanky
B1: Připojte USB-C kabel do nabíječky na zeď nebo USB-C port notebooku.
B2: Alternativně nabíjejte PowerBank přes jeho USB-C port. Připojte jedno konec USB-C kabelu k powerbance a druhý k nabíječce nebo notebooku.

SK Ďakujeme z zakúpenie Blade PowerBank! Pred použitím si pozorne prečítajte celú príručku a uchovajte ju ho pre budúce použite.

Obsah balenia:
- Blade PowerBank
- USB-C nabíjací kábel
- Používateľská príručka
- Používateľ manual

O produkte:
1. MagSafe kružok*
2. Zabudovaný USB-C kábel
3. LED indikátory stavu batérie
4. Magnetický kruh
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. USB-C port na nabíjanie
Magnetická sila iba pre magnetické príslušenstvo a nepodporuje bezdrôtové nabíjanie.

Technické špecifikácie:
Vstup (nabíjanie): 5V⎓2A
Výstup (nabíjanie USB-C kábla a portu): 5V⎓1A
Výstup (nabíjanie): 5V⎓1A (USB-C)
Batéria:
Lítium-polymérová, 11.55Wh
(3.85V/3000mAh)
Rozmery: 100 x 65 x 4.95mm
Hmotnosť: 189g
Materiál: Zinkové zliatina a hliník

LED indikátory batérie:
Počas nabíjania zariadenia LED diody pod najvyššou úrovňou svietia biele.

Nabíjanie PowerBanky:
B1: Připojte USB-C kábel nabíjačky na zásuvku alebo USB-C port notebooku.
B2: Alternatívne nabíjate PowerBank nabíjací USB-C port. Pripojte jedno koniec USB-C kábla k powerbanke a druhý k nabíjačke nabíjačke.

DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Blade PowerBank! Bitte Sie diesen Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Zwecke auf.

Inhalt der Verpackung:
- Blade PowerBank
- USB-C Ladekabel
- Benutzerhandbuch

Über das Produkt:
1. MagSafe Ring*
2. Eingebautes USB-C Kabel
3. LED-Anzeigen für den Batteriestand
4. Ein/Aus-Taste
5. Ein/Aus-Taste Ausgang
6. USB-C Eingang und Ausgang
Der Magnetkraftring dient nur der magnetischen Befestigung und unterstützt keine kabellosen Ladegeräte.

Ladeanzeige Smartphone:
1. Für iPhone mit MagSafe: Legen Sie den Ring auf die Rückseite des iPhones, Kabel verbinden, Laden startet automatisch.
2. Für Telefone ohne MagSafe: Kleben Sie den MagSafe-Ring auf das iPhone, Kabel anschließen.
3. Für andere Geräte: USB-C-Kabel an Powerbank und Gerät anschließen.

Laden der Powerbank:
B1: Schließen Sie das USB-C Kabel an ein Ladegerät oder den USB-C Port eines Notebooks an.
B2: Alternativ können Sie die Powerbank über ihren USB-C Port laden. Schließen Sie das USB-C-Kabel in die Powerbank und das andere Ende in ein Ladegerät.

PL Gratulacje z okazji zakupu Blade PowerBank! Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Zawartość opakowania:
- Blade PowerBank
- Kabel USB-C
- Pierścień MagSafe
- Instrukcja obsługi

O produkcie:
1. Pierścień MagSafe*
2. Wbudowany kabel USB-C
3. Diody LED poziomu baterii
4. Magnetyczny pusk
5. Przycisk włączania/wyłączania
6. Wejście i wyjście USB-C
Siła magnetyczna dotyczy wyłącznie do magnetycznego mocowania i nie obsługuje ładowania bezprzewodowego.

Specyfikacja techniczna:
Wejście (ładowanie): 5V⎓2A
Wyjście (ładowanie kabel USB-C): 5V⎓1A
Wyjście (ładowanie) port USB-C): 5V⎓1A
Bateria:
Litowo-polimerowa, 11.55Wh
(3.85V/3000mAh)
Wymiary: 100 x 65 x 4.95 mm
Waga: 189 g
Materiał: Stop cynku i aluminium

Wskaźniki LED poziomu baterii:
Podczas ładowania urządzenia: Dioda LED poniżej najwyższej świeci się na biało.

Ładowanie PowerBanky:
B1: Podłącz kabel USB-C do ładowarki sieciowej lub port USB-C.
B2: Alternatywnie, naładuj powerbank przez jego port USB-C. Podłącz jeden koniec kabla USB-C do powerbanku.

HU Szerzünk a Blade PowerBank megvásárlása alkalmából! Figyelmesen ezt a használati utasítás mielőtt a jövőben felhasználna a jövőben felhasználna.

A csomag tartalma
- Blade PowerBank
- USB-C töltőkábel
- MagSafe gyűrű
- Felhasználói kézikönyv

A termékről
1. MagSafe gyűrű*
2. Beépített USB-C kábel
3. Akkumulátor szintjét jelző LED-ek
4. Magneses pusk
5. Be/Ki gombok
6. Be/Ki gombok kimenet
A MagSafe gyűrű csak mágneses rögzítésre szolgál és nem támogatja a vezeték nélkül töltést.

Műszaki adatok
Bemenet (töltés): 5V⎓2A (USB-C kábel és port bemenet)
Kimenet (töltés): 5V⎓1A (USB-C kábel és port kimenet)
Akkumulátor: Lítium-polimer, 5.55Wh (3.85V/3000mAh)
Méretek: 100 x 65 x 4.95mm
Súly: 189g
Anyag: Cinkötvözet és alumínium

Az akkumulátor LED-jelzői:
Kétszülős töltés közben:
A legmagasabb szint alatt lévő LED-ek folyamatosan fehér fényt adnak.

Az akkumulátor szintje:
Kétszülős töltés közben:
A legmagasabb szint alatt lévő LED-ek folyamatosan fehér fényt adnak.

Az PowerBank töltése:
B1 Csatlakoztassa a USB-C kábelt egy fali töltőhöz vagy egy laptop USB-C portjához.
B2 Alternatívan az PowerBank töltése a PowerBank az USB-C portja. Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét az PowerBankhoz és egy fali töltőhöz.

EN **WARNING**
The PowerBank is NOT intended for use by children. Please do NOT use the PowerBank in dusty and extreme heat for extended periods of time. Please do NOT submerge the PowerBank in water. Please do NOT use the PowerBank in the rain.
Please do NOT subject the PowerBank to hard chemicals. Please do NOT use the PowerBank if it has been damaged and/or modified. Please do NOT insert any foreign objects into the opening or port of the PowerBank. Please do NOT attempt to open, repair, or open the PowerBank in any way. Please do NOT puncture the PowerBank. Please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com if any of the above occurs.

CZ **VAROVANÍ**
PowerBank není určena k použití dětmi. Prosím, nepoužívejte PowerBank v prašném či horkém prostředí po dlouhou dobu. Prosím, ponořte PowerBank do vody. NEPONOŘUJTE PowerBank v blízkosti zdroje vlhkosti. Prosím, nepoužívejte PowerBank v dešti. Prosím, nevystavujte PowerBank agresivním Chemikáliím aus. Prosím, nepoužívejte PowerBank NEPOUŽÍVEJTE PowerBank, pokud byla poškozena a/nebo upravena. NEVKLÁDEJTE do otvoru nebo portu powerbanky žádné cizí předměty. NEPROVÁDĚJTE se pokusy jakkoliv otevřít, v případě problémů nebo nejasností se obraťte na výrobce. Nepokoušejte se o probodnutí PowerBank. Prosím, kontakt z producentem na adres customercare@mobileorigin.com.

SK **VAROVANIE**
Powerbank NIE je určená na používanie deťmi. Prosím, nepoužívajte PowerBank v prašnom alebo horúcom prostredí. Prosím, ponorte PowerBank do vody. NEPONÁRAJTE PowerBank v blízkosti zdroja vlhkosti. Prosím, nepoužívajte PowerBank v dažďovej. Prosím, nevystavujte PowerBank agresívnym Chemikáliám aus. Prosím, nepoužívajte PowerBank NEPOUŽÍVAJTE PowerBank, ak bola poškodená a/alebo upravená. NEVKLADAJTE do otvoru alebo portu powerbanky žiadne cudzie predmety. NEPROVÁDZAJTE sa pokusy akýmkoľvek spôsobom. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu. Prosím, kontaktujte sa s výrobcom na adrese customercare@mobileorigin.com.

DE **WARNUNG**
Die PowerBank ist NICHT für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Bitte NICHT in direkten Sonneneinfall oder unter extrem heißen Bedingungen für lange Zeit. Tauchen Sie die PowerBank NICHT ins Wasser. Lassen Sie die PowerBank NICHT in der Nähe von Feuchtigkeit. Bitte NICHT in Regen. Bitte NICHT aggressiven Chemikalien aus. Verwenden Sie die PowerBank NICHT, wenn sie beschädigt und/oder modifiziert wurde. Bitte NICHT fremde Gegenstände in die Öffnungen oder Ports der PowerBank einführen. Versuchen Sie NICHT, die PowerBank in irgendeiner Weise zu reparieren oder zu öffnen. Bei Problemen oder Unklarheiten kontaktieren Sie bitte den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

PL **OSTRZEŻENIE**
Powerbank NIE jest przeznaczona do użytku przez dzieci. Proszę, nie używać powerbanku w bardzo zakurzonych lub ekstremalnie gorących miejscach przez dłuższy czas. Proszę, nie zanurzać powerbanku w wodzie. Proszę, nie używać powerbanku w deszczu. Proszę, nie narażać powerbanku na agresywne chemikalia. Proszę, nie używać powerbanku, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany. Proszę, nie wkładać żadnych obcych przedmiotów w otwory lub porty powerbanku. Proszę NIE próbować powerbanku w żadnym sposobie. W przypadku problemów lub wątpliwości proszę skontaktować się z producentem na adres customercare@mobileorigin.com.

HU **FIGYELMEZTETÉS**
A Powerbank NEM ajánlott a gyermekek. Kérjük, NE Használja a Powerbank-ot hosszú ideig rajtfelesen vagy extrém hőségben. Kérjük, NE merítse a Powerbank-ot a vízbe. Kérjük, NE Használja a Powerbank-ot esős időben. Kérjük, NE tegye ki agresszív vegyszerek hatásának a Powerbank-ot. Kérjük, NE Használja a Powerbank-ot, ha sérült és/vagy módosítva van. Kérjük, NE helyezzen idegen tárgyakat a nyílásba vagy portokba. NE próbálja kinyitni, megjavítani vagy megnyitni a Powerbank-ot. Problémák esetén vagy ha a kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval az customercare@mobileorigin.com cím.

CE FC UK FC